

总线制电话联网防盗报警控制器

(内置自动拨号器)

SK-239K-B

用户手册

非常感谢您选购了我公司的产品，在此谨表示衷心的感谢之意。为了用户能充分发挥本机之性能及长久使用。恳请用户在使用之前，仔细地阅读本手册的各部分章节，以提高机器的使用性能。如果您有任何疑问请向我公司咨询。

为适应不断进步的科学技术, 产品的设计和会不断作出修改和提高。本说明书的内容可能与系统的功能有所不同，我公司保留对本说明书的一切修改权，所作的修改可能不会事先告知。请原谅！

目录

1 概述.....	2
2 使用前注意事项.....	3
3 主要特点及功能.....	4
4 主要部件名称及用途说明.....	5
5 控制器接口性能及系统连接.....	12
6 防区模块及其接线端口定义.....	13
7 编程项目及分体键盘操作.....	16
8 主机常用设置选项.....	30
9 主要技术指标.....	34

随机附件

名称	数量	名称	数量
使用说明书	1 本	橡胶线套	1 个
产品保修卡	1 份	塑料膨胀管	2 支
箱盖锁匙	2 把	螺钉	2 支
防区模块（配 47K Ω 电阻）	选购	放音喇叭	1 个
2. 2K Ω 电阻	10 只		

1 概述

本防盗报警器是一种利用电话网（PSTN）传输报警信息的智能设备，系统由可编程用户主机，总线模块、防区模块、外接键盘、手按开关、脚挑开光、烟雾探测器、有线探测器、有线门磁开关和现场警号所组成，当报警发生时除能提供现场报警外，还能把语音报警信息传送到所设置的接警电话机，或把报警信息传送到所设置的接警中心。本系统采用高性能低功耗的微处理器，结合多功能模块设计，功能齐全、性能稳定、实现计算机管理，方便与其他系统集成。该系统是小区住家、周界报警系统、大楼安保系统、工厂、学校等安全防范系统的理想选择。

名词解释

布防：对被保护区内外所有防区布置安全防范任务（指防盗），也叫做设防或警戒。

旁路：不对某防区进行戒备，即禁止使用该防区。如某一防区出现故障或用户暂时不想使用该防区，可将该防区旁路。

撤防：撤销安全防范任务（指防盗），也叫做解除警戒。

用户主机：安装在各用户中的报警控制器，可受理或控制各种探测器的传

感信号，并能自动拨号报警。

分体键盘：与用户主机相连，用于主机编程、布/撤防等操作。

电话遥控：利用电话进行异地远程操作，可以是布/撤防、监听或联动开关控制。

接警主机：时刻接警主机，兼容 C&K、Contact ID 协议的所有报警主机。

2 使用前注意事项

设定公安110指挥中心报警电话号码之前，应征求公安部门的同意后，方可将“110”号码存入用户主机内。

请仔细阅读使用说明书，注意用户主机各处的标记及说明，以便您全部掌握并正确使用。

交流电源必须在整个系统安装工程检查无误后，方可接入用户主机。

连接蓄电池时，要注意红色正极线插在电池的正极端(+)；黑色负极线插在电池的负极端(-)。

在安装连接线时，不要用金属物或用手碰击或触摸电路板上的其他电子元器件。

为保持用户主机24小时不间断运行，安装时应保持交流电供电不拉闸。

如果经常拉闸停止市电供应，内部备用蓄电池的使用寿命将大大缩短。

不要随意拆卸用户主机，以免发生意外和人为的损坏。

如用户主机发生故障，请持购机发票和保修卡与销售代理商或我公司联系。

3 主要特点及功能

◆8分线制有线防区，32个总线制有线防区，外接键盘编程，可选配LED显示键盘或LCD中文液晶键盘

◆主机与键盘分离式设计，最多可扩展至16个键盘，键盘自带一个紧急报警按钮

◆兼容 Contact ID、SHIKE 时刻通讯协议

◆编程操作简便：主叫号、被叫号、地址码、密码、延时报警时间、振铃次数、遥控布防或撤防等，可由用户随意自行操作设定。

◆配置灵活：可选配防火、防盗探头、紧急手按开关、脚挑开关、门磁开关、玻璃破碎感应器等。

◆发生警情自动拨打向110指挥中心报警。

◆发生警情自动拨打向时刻中心报警。

◆自动拨打移动电话、固定电话语音报警。

◆具有防区旁路功能。

◆支持“零话费”布/撤防上报时刻接警中心。

◆使用分体键盘、异地远程布/撤防

◆可通过外部电话拨通用户主机，遥控其它电器设备。

◆可选分段录音，报警时以语音形式告知警情方位，语音内容用户可自行录制。

◆监听警情发生所在地的现场声音。

◆电话线路断线、短路、被并接盗打自动报警。

◆内置时钟芯片，实现定时自动布/撤防

◆交流电停电、来电，电池低压，防区旁路、故障、恢复自动上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296102015105010202>