

HIWIN®



HIOM

安裝指南

修訂紀錄

| 發行日期 | 版次 | 適用產品 | 更新內容 |
|------------|-----|------|--------|
| 2019/01/30 | 1.0 | HIOM | 第一版發行。 |

目錄

| | | |
|-------|---------------------------------------|-----|
| 1. | 關於本指南 | 1-1 |
| 1.1 | 使用前重要事項 | 1-2 |
| 1.2 | 安全注意事項 | 1-3 |
| 1.3 | 附件包 | 1-6 |
| 2. | 規格介紹 | 2-1 |
| 2.1 | 型號說明 | 2-2 |
| 2.2 | 銘牌內容 | 2-2 |
| 2.3 | 安規認證 | 2-2 |
| 2.4 | HIOM 規格 | 2-3 |
| 2.5 | 尺寸 | 2-4 |
| 2.6 | 安裝方式 | 2-5 |
| 3. | 配線 | 3-1 |
| 3.1 | CN11—輸入電源埠 | 3-2 |
| 3.2 | 數位輸入 / 輸出規格 | 3-3 |
| 3.2.1 | CN6~CN9—數位 I / O 埠 | 3-4 |
| 3.3 | mega-ulink 通訊規格 | 3-8 |
| 3.3.1 | CN1 / CN2—mega-ulink IN / OUT 埠 | 3-8 |
| 4. | 人機連線 | 4-1 |
| 4.1 | 建立 mega-ulink 連線 | 4-2 |
| 4.2 | 人機主畫面 | 4-3 |

(此頁有意留白。)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318050056070006117>