



# 云米AI洗烘一体机Super 2 Max ( 12kg )

使用说明书 适用于：WD12FE-B6A





# 目录

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

安全注意事项	01
产品介绍	02
安装说明	03-04
操作面板介绍	05-06
智能投放系统使用介绍	07
电路图	08
洗衣程序介绍	09
程序使用介绍	10-11
其他功能	11-12
洗衣提示	13
干衣提示	13
维护与保养	14
非异常现象	15
异常现象处理表	16
产品参数表	17
保修卡	18
三包及退货政策	18

# 安全注意事项

## 温馨提示

本用户使用说明手册里包括有关安装、使用和维护本机的重要信息。请认真阅读说明书，以便能正确使用洗衣机并延长本机的使用寿命。由于不遵守安装和使用说明书中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。

## 警告事项

1. 注意! 洗衣机电源插座必须可靠接地;
2. 严禁儿童操作或爬上洗衣机或在洗涤/脱水筒内玩耍，不要让儿童在无人看管的情况下接近洗衣机;
3. 高温洗涤或烘干时,门玻璃和箱体会变得很烫，请勿接触门盖和箱体前面板，尤其是儿童，以免引起灼伤;
4. 清洁维护时，请先拔下插头切断电源，请勿直接将水泼洒在洗衣机面板上;
5. 使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞;
6. 请勿用湿手插拔电源插头;
7. 请不要将洗衣机放置在雨淋或者潮湿严重的地方;
8. 拆除下来的包装请及时处理，勿让儿童接触或吞食;
9. 不要让洗衣机靠近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性材料放在洗衣机上;
10. 洗衣机使用完毕，通风干燥后，请关闭洗衣机机门，以防儿童进入洗涤/脱水筒;
11. 请不要在洗衣机上放置重物;
12. 请不要让非专业人士修理或改造洗衣机;
13. 请勿洗涤、脱水、烘干沾有煤油、汽油、稀释剂等易燃品的衣物;
14. 煤气泄漏时请勿操作洗衣机;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597055014016006056>