

NOKIA

Nokia 220 4G

用户指南

目录

1 关于本用户指南	4
2 使用入门	5
按键与组件	5
设置手机及开机	6
为您的手机充电	7
键盘	8
3 通话、通讯录和信息	9
通话	9
通讯录	9
发送信息	9
4 对手机进行个性化设置	10
更改提示音	10
更改您的主屏幕图案	10
最大化利用两张 SIM 卡	10
5 相机	11
照片和视频	11
6 互联网和连接	12
浏览网络	12
蓝牙®	12
7 音乐	13
音乐播放器	13
收听广播	13
8 时钟、日历和计算器	14
手动设置时间和日期	14
闹钟	14
日历	14
计算器	14

9 清空手机	15
从手机删除隐私内容	15
10 产品和安全信息	16
为了您的安全	16
紧急呼叫	18
小心使用您的设备	18
回收	19
带有叉号的四轮回收车标志	19
电池和充电器信息	20
儿童	20
医疗器械	20
植入式医疗器械	20
听力	21
保护设备免受有害内容的侵扰	21
汽车	21
有可能引起爆炸的地方	21
证书信息	22
关于数字版权管理	22
版权和其他声明	22

1 关于本用户指南



重要须知：有关安全使用设备和电池的重要信息，请在**使用设备之前**阅读“**产品和安全信息**”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598057042113006123>