

# 本田船外机BF115D维修手册

by 文库LJ佬



2024-06-21

# CONTENT

## S

- 检查和保养
- 燃料系统维修
- 点火系统维修
- 冷却系统维修
- 电气系统维修
- 存储和保养指南



01

# 检查和保养



# 检查和保养



01

**常规检查:**  
确保引擎处于良好状态。

02

**维护步骤:**  
保持引擎性能最佳状态。

03

**常见故障排除:**  
引擎故障的解决方法。

# 常规检查

## 引擎外观检查

:

检查外部部件是否正常，

如漏油或损坏

## 油液检查：

确保机油和燃油充足。

## 冷却系统检查

:

检查冷却系统是否正常工作。

## 电池检查：

检查电池是否充足以启动引擎。

# 维护步骤

## 更换火花塞：

定期更换火花塞以确保点火效率。

## 清洁空气滤清器：

保持空气滤清器清洁，以确保引擎通风顺畅。

## 调整节气门：

定期检查和调整节气门，以保持引擎正常运转。

## 检查螺丝和螺钉：

检查并紧固引擎上的所有螺丝和螺钉。



# 常见故障排除

## 启动困难：

检查电池电量和点火系统。

## 过热：

检查冷却系统和水泵。

## 油液泄漏：

检查密封件和管道。

项目	检查	处理
启动困难	电池、点火系统	充电或更换部件
过热	冷却系统、水泵	清洁或更换受损部件
油液泄漏	密封件、管道	更换密封件或修复管路

02

# 燃料系统维修





# 燃料系统维修

## Step 1

清洁燃料系统：  
确保燃料进入引擎顺畅。

## Step 2

调整节气门：  
保持节气门工作正常。

# 清洁燃料系统

## 油箱检查：

检查油箱是否有杂质或水分。

## 更换燃油滤清器：

定期更换燃油滤清器以防止污染。



# 调整节气门

## Step 1

### 节气门清洁:

清洁节气门以确保正常运转。



## Step 2

### 节气门调整:

调整节气门以提高燃烧效率。

03

# 点火系统维修



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947041130160006125>