

# xiaomi 投影仪青春版 2S 使用说明书



# 目录

---

致用户	2	低蓝光认证	16
安全须知	2	日常维护	17
包装清单	5	散热维护	17
产品介绍	6	清洁维护	17
外观	6	产品中有害物质的名称及含量	18
端口	7	基本参数	19
电源指示灯/远场语音指示灯	8	故障排除	21
遥控器	9	产品认证	21
投影距离与画面尺寸	10	Xiaomi 投影仪青春版 2S 保修说明	22
使用	11		
遥控器配对	11		
画面对焦	12		
梯形校正	12		
连接网络	13		
音箱	13		
设置	14		
语音控制	14		
快速绑定米家 APP	15		
关于内置小爱同学	15		
智能温控	16		

## 致用户

---

感谢选择Xiaomi 投影仪青春版 2S。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

本手册中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 安全须知

---

使用产品前，请务必仔细阅读以下重要安全说明以及产品上的所有标签。

### 安全标识说明



此标识警告用户本产品机身内未绝缘的电压可能会导致电击，因此，与机身内任何部件进行任何形式的接触均存在触电危险。



此标识提醒用户注意一些与操作及维护有关的重要信息。请仔细阅读此类信息，避免出现错误操作。



此标识提醒用户注意高温。



此标识提醒用户请勿用手触摸。



建议使用本产品的原包装或同等材料包装运输本产品。



## 防止电击、火灾危险

- 使用不正确的电缆可能影响产品性能，甚至可能导致电击、火灾等事故。为了保证产品性能及使用的安全性，请使用和原电缆相同型号的电缆。
- 若需要电源延长线，应使用电流额定值不低于本产品电流额定值的CCC认证的电源线。否则可能导致电源线过热，甚至引起电击、火灾等事故。
- 在雷暴天气或者长期不使用本产品时，请从插座拔下电源插头，以免雷电或电力线路电涌对设备造成损坏。
- 请勿在本产品附近放置易燃物品，以免引起火灾。
- 当本产品正在工作时，请勿用任何物品挡住镜头，否则可能会导致物品变热和变形而引发火灾。
- 请勿在通风孔和散热孔周围放置任何物品，否则可能导致产品内部热量积聚而引发火灾。



## 安全操作说明

- 请勿将本产品放置在不稳固的平台、支架或桌面上使用，以免产品跌落，造成严重的设备损坏和人身伤害。
- 当产品正在工作时，切勿直视镜头，以免伤害眼睛。
- 请勿尝试拆卸本产品，内部存在可能导致人身伤害的危险高压。当需要维修时，务必将其交给经过培训或授权的维修人员来完成。
- 请勿让本产品遭受雨淋或受潮（本产品的工作湿度要求为 20%~80%）。
- 请勿让本产品浸入或暴露于水或其他液体，如有任何液体或固体物件进入机壳内，请立即拔下设备电源线插头，并请专业服务技术人员进行检查后再继续使用。
- 不要将本产品放置在下列环境中：
  - 通风不良或狭窄的空间。
  - 任何产生强磁场的设备附近。
  - 阳光直接照射处。
  - 靠近火警报警器的地方。
  - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975324024130011102>