Inhaltsverzeichnis

Allgemeines Sicherheit Grundlagen Gerätekonzept Anschlüsse am Interface Anwendungsbeispiel Zusatzhinweise	2 2 2 2 3 3
AB Profibus DP anschließen und konfigurieren	4
Allgemeines	4
Sicherheit	4
Anschlüsse, Einstellmöglichkeiten und Anzeigen am Anybus-S Profibus-Busmodul	4
Übersicht	4
AB Profibus DP anschließen	5
Interface AB Profibus DP anschließen	5
Anschlussbelegung der 9-poligen Anschlussbuchse Profibus DP	5
AB Profibus DP konfigurieren	6
Geschwindigkeit der Datenübertragung (Baudrate)	6
Endschalter	6
Adress-Wahlschalter	6
Geräte-Stammdatei (GSD)	7
Allgemeines	7
Geräte-Stammdatei (GSD) HMS_1003	7
Fehlerdiagnose, Fehlerbehebung Betriebszustand LEDs am Print UBST 1 LED "+5 V" (1) LEDs "Traffic 1 - 4" (2) LEDs "L1 - L7" (3) LED "EXT" (4) Jumper "EXT" (5) / Jumper "INT" (6) LED "INT" (7) LED "VCC" (8) LED-Anzeige am Anybus-S Profibus-Busmodul	9 9 9 10 11 11 11 12
Eigenschaften der Datenübertragung	13
Eigenschaften der Datenübertragung	13
Sicherheitseinrichtung	13
Signalbeschreibung AB Profibus DP MIG/MAG Eingangssignale (vom Roboter zur Stromquelle) MIG/MAG Betriebsarten der Stromquelle MIG/MAG Ausgangssignale (von der Stromquelle zum Roboter) WIG Eingangssignale (vom Roboter zur Stromquelle) WIG Betriebsarten der Stromquelle WIG Betriebsarten der Stromquelle WIG Einstellung Puls-Bereich WIG Ausgangssignale (von der Stromquelle zum Roboter)	14 15 15 16 18 18
Technische Daten	20
Technische Daten AB Profibus DP	20

Allgemeines

Sicherheit

WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die angeführten Tätigkeiten erst durchführen, wenn diese Bedienungsanleitung und folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- Die Bedienungsanleitung der Stromquelle, insbesondere das Kapitel "Sicherheitsvorschriften".
- Sämtliche Bedienungsanleitungen der gesamten Anlage

Grundlagen

Profibus

Profibus ist ein Hersteller-unabhängiger, offener Feldbus-Standard für vielfältige Anwendungen in der Fertigungs-, Prozess und Gebäudeautomation. Profibus ist sowohl für schnelle, zeitkritische Datenübertragungen als auch für umfangreiche und komplexe Kommunikationsaufgaben geeignet.

Profibus DP

Profibus DP (dezentrale Peripherie) ist eine Profibus-Variante für den schnellen Austausch von Prozessdaten.

Anybus-S Profibus-Busmodul

Das Anybus-S Profibus-Busmodul ist ein vollständiger Profibus-DP Slave. Es enthält alle analogen und digitalen Komponenten einer leistungsfähigen Profibus-Anbindung. Ein eingebauter Mikroprozessor wickelt den gesamten Busverkehr automatisch ab.

Gerätekonzept Das Interface AB Profibus DP enthält einen Print UBST 1, auf dem ein Anybus-S Profibus-Busmodul aufgebaut ist. Im CFM des Print UBST 1 sind alle Informationen für eine Profibus-Anbindung gespeichert.

Anschlüsse am Interface



Abb.1 Anschlüsse am Interface

- (1) Zugentlastung
 zum Durchführen der Profibus Datenleitung und der Spannungsver sorgung
 (2) LocalNet Anschluss
 zum Anschließen des Zwischen Schlauchpaketes.
 (3) LocalNet Anschluss
 zum Anschließen weiterer System komponenten
 (4) LocalNet Anschluss
 zum Anschließen weiterer System komponenten
 - komponenten

Zusatzhinweise

F

HINWEIS! Solange das Roboterinterface am LocalNet angeschlossen ist, bleibt automatisch die Betriebsart "2-Takt Betrieb" angewählt (Anzeige: Betriebsart 2-Takt Betrieb).

Nähere Informationen zur Betriebsart "Sonder-2-Takt Betrieb für Roboterinterface" finden sich in den Kapiteln "MIG/MAG-Schweißen" und "Parameter Betriebsart" der Bedienungsanleitung Stromquelle.

Anwendungsbeispiel





Abb.2 Anwendungsbeispiel

- (1) Stromquelle
- (2) Kühlgerät
- (3) AB Profibus DP
- (4) Verbindungs-Schlauchpaket
- (5) Datenkabel Profibus
- (6) Robotersteuerung
- (7) Schweißdraht-Fass
- (8) Roboter
- (9) Schweißbrenner
- (10) Drahtvorschub

AB Profibus DP anschließen und konfigurieren

Allgemeines

Anschließen und Konfigurieren des Interface AB Profibus DP erfolgt am Anybus-S Profibus-Busmodul.

Sicherheit

WARNUNG! Ein Elektroschock kann tödlich sein. Vor Öffnen des Gerätes

- Netzschalter in Stellung O schalten
- Gerät vom Netz trennen
- ein verständliches Warnschild gegen Wiedereinschalten anbringen
- mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes sicherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (z.B. Kondensatoren) entladen sind

WARNUNG! Fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschaden verursachen. Nachfolgend beschriebene Tätigkeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden! Beachten sie das Kapitel "Sicherheitsvorschriften".

Anschlüsse, Einstellmöglichkeiten und Anzeigen am Anybus-S Profibus-Busmodul



Abb.3 Anschlüsse, Einstelmöglichkeiten und Anzeigen am Anybus-S Profibus-Busmodul

- (1) Schnittstelle zum Print UBST 1
- (2) Anschlussbuchse Profibus DP
- (3) Endschalter
- (4) Adress-Wahlschalter 10er-Stelle
- (5) Adress-Wahlschalter 1er-Stelle
- (6) LED-Anzeige

Übersicht

"AB Profibus DP anschließen und konfigurieren" setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen:

- AB Profibus DP anschließen
- AB Profibus DP konfigurieren

AB Profibus DP anschließen

Interface AB **Profibus DP** anschließen



Abb.4 Interface AB Profibus DP anschließen

- 1. LocalNet-Stecker vom Zwischen-Schlauchpaket am Anschluss Local-Net (1) anschließen
- Interface-Deckel (2) abmontieren 2.
- Eine der 5 Blindabdeckungen entfer-3. nen
- Profibus-Datenleitung durch die 4. Öffnung führen
- Profibus-Datenleitung gemäß An-5. schlussbelegung der 9-poligen Anschlussbuchse Profibus DP des Anybus-S Profibus-Busmoduls anschließen

Anschlussbele- gung der 9-	Pin 1 nicht belegt Pin 2 nicht belegt Pin 2
schlussbuchse	Pin 4 RTS 1
Profibus DP	Pin 5 GND Bus ²⁾
	Pin 6
	Pin 7nicht belegt
	Pin 8 RxD/TxD, entsprechend RS 485 Spezifikation
	Pin 9nicht belegt

Gehäuse Schild, Erdung (PE)

- 1) mittels RTS (request to send) kann die Richtung der Datenübertragung festgelegt werden
- 2) +5 V BUS und GND BUS werden für das Busende und die externe Stromversorgung einzelner Komponenten verwendet.

(\mathbf{p})

AB Profibus DP konfigurieren

Geschwindigkeit der Datenübertra- gung (Baudrate) einstellen	In einem Profibus-DP Netzwerk wird die Geschwindigkeit der Datenübertragung mit der Konfiguration des Profibus-DP-Masters eingestellt. Bei einer Profibus-DP Installation ist nur eine Geschwindigkeit der Datenübertragung möglich. Das Anybus-S Profibus-Busmodul ist mit einer automatischen Erkennungsfunktion der Datenübertragungs-Geschwindigkeit ausgestattet. Der Anwender muss die Geschwin- digkeit der Datenübertragung nicht am Anybus-S Profibus-Busmodul einstellen.
Endschalter einstellen	Um Einflüsse auf die Datenübertragung zu verhindern, müssen die End-Teilnehmer in einem Profibus-DP Netzwerk definiert sein. Die Definition der End-Teilnehmer erfolgt am Anybus-S Profibus-Busmodul über den Endschalter:
	der letzte Teilnehmer in einem Profibus-DP Netzwerk ist.
	 Endschalter auf "OFF" einstellen, wenn: a) das Anybus-S Profibus-Busmodul nicht der erste oder der letzte Teilnehmer in einem Profibus-DP Netzwerk ist, b) ein externer Endschalter zur Definition der End-Teilnehmer verwendet wird.
Adress-Wahl- schalter einstel- len	 Vor der Konfiguration des Anybus-S Profibus-Busmoduls die Teilnehmer-Adresse einstellen. Die Einstellung der Teilnehmer-Adresse erfolgt im Dezimalformat von 1 - 99 an den beiden Adress-Wahlschaltern: am linken Adress-Wahlschalter die 10er-Stelle eingeben am rechten Adress-Wahlschalter die 1er-Selle eingeben
	Adresse = (linke Schaltereins:elllung x 10) + (rechte Schaltereins:elllung x 1)

Wichtig! Eine eingestellte Teilnehmer-Adresse kann während des Betriebes nicht verändert werden.

Geräte-Stammdatei (GSD)

Allgemeines Jedem Teilnehmer in einem Profibus-DP-Netzwerk ist eine Geräte-Stammdatei zugeordnet. Die Geräte-Stammdatei enthält alle Informationen über den Teilnehmer. Die Geräte-Stammdatei ist für die Netzwerk-Konfiguration erforderlich und ist im Download-Bereich der folgenden Internet-Adresse verfügbar:

http://www.hms-networks.de/products/abs_profibus.shtml (Configuration file)

Description Language Date Author	:	ANYBUS-S PDP ANYBUS-S Profibus DP slave English 12 March 2004 HMS Industria Networks AB
Profibus_DP		
GSD_Revision	=	2
Device identification Vendor_Name Model_Name Revision Ident_Number Protocol_Ident Station_Type FMS_supp Hardware_Release Software_Release Software_Release 9.6_supp 19.2_supp 45.45_supp 93.75_supp 187.5_supp 500_supp 1.5M_supp 3M_supp		"HMS Industrial Networks AB" "ANYBUS-S PDP" "Version 1.5" 0x1003 0; DP protocol 0; Slave device 0; FMS not supported "Version 1.6" "Version 1.2"
6M_supp	=	1 1
12M_supp Maximum responder MaxTsdr_9.6 MaxTsdr_19.2 MaxTsdr_45.45 MaxTsdr_93.75 MaxTsdr_187.5 MaxTsdr_1.5M MaxTsdr_1.5M MaxTsdr_3M MaxTsdr_6M MaxTsdr_12M	= = = = = = = = = =	1 e for supported baudrates 15 15 15 15 15 25 50 100 200
	Model Description Language Date Author Profibus_DP GSD_Revision Device identification Vendor_Name Model_Name Revision Ident_Number Protocol_Ident Station_Type FMS_supp Hardware_Release Software_Release Software_Release Software_Release 9.6_supp 19.2_supp 45.45_supp 93.75_supp 187.5_supp 1.5M_supp 3M_supp 6M_supp 12M_supp MaxTsdr_9.6 MaxTsdr_19.2 MaxTsdr_9.75 MaxTsdr_15M MaxTsdr_15M MaxTsdr_15M MaxTsdr_15M MaxTsdr_15M MaxTsdr_12M	Model : Description : Language : Date : Author : Profibus_DP GSD_Revision = Device identification Vendor_Name = Model_Name = Revision = Ident_Number = Protocol_Ident = Station_Type = FMS_supp = Hardware_Release = Software_Release = Software_Release = Software_Release = Software_Release = 9.6_supp = 19.2_supp = 45.45_supp = 137.5_supp = 137.5_supp = 15M_supp = 1.5M_supp = 3M_supp = 12M_supp = MaxTsdr_9.6 = MaxTsdr_19.2 = MaxTsdr_19.2 = MaxTsdr_15.5 = MaxTsdr_15.5 = MaxTsdr_15.5 = MaxTsdr_15.5 = MaxTsdr_15.5 = MaxTsdr_15.5 = MaxTsdr_12.M = MaxTsdr_12.M =

Geräte-Stammdatei (GSD) HMS_1003 (Fortsetzung)

Supported hardware features

Redundancy	=	0; not supported
Repeater_Ctrl_Sig	=	2; TTL
24V_Pins	=	0; not connected
Implementation_Type	=	"SPC3"

Supported DP features

Freeze_Mode_supp	=	1; supported
Sync_Mode_supp	=	1; supported
Auto_Baud_supp	=	1; supported
Set_Slave_Add_supp	=	0; not supported

Maximum polling frequency

Min_Slave_Intervall = 1; 100 us

Maximum supported sizes

Modular_Station	=	1; modular
Max_Module	=	24
Max_Input_Len	=	244
Max_Output_Len	=	244
Max_Data_Len	=	416
Modul_Offset	=	1

 = 0; Slave does not accept data frames with zero data length in state CLEAR.

Slave_Family = 0 Max_Diag_Data_Len = 6

Definition of modules

Fail_Safe

Module = IN/OUT (EndModule) 1 Byte 0x30 2 Byte (1 word) 0x70 4 Byte (2 word) 0x71 8 Byte (4 word) 0x73 16 Byte (8 word) 0x77 32 Byte (16 word) 0x77 64 Byte (32 word) 0xC0,0x5F,0x5F 128 Byte (64 word) 0xC0,0x7F,0x7F

Module

= INPUT (EndModule)

1 Byte 0x10 2 Byte (1 word) 0x50 4 Byte (2 word) 0x51 8 Byte (4 word) 0x53 16 Byte (8 word) 0x57 32 Byte (16 word) 0x5F 64 Byte (32 word) 0x40,0x5F 128 Byte (64 word) 0x40,0x7F

 Module
 =
 OUTPUT (EndModule)

 1 Byte 0x20
 2
 Byte (1 word) 0x60

 4 Byte (2 word) 0x61
 8
 Byte (2 word) 0x61

 8 Byte (4 word) 0x63
 16
 Byte (8 word) 0x67

 32 Byte (16 word) 0x6F
 64
 Byte (32 word) 0x80,0x5F

 128 Byte (64 word) 0x80,0x7F
 128
 100

Fehlerdiagnose, Fehlerbehebung



angeschlossen ist. Die LED "+5 V Zeigt an, dass die Platinen-Elektronik in Ordnung ist.

LEDs "Traffic 1 -

4" (2)

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
Traffic X	Aus oder leuchtet	Keine Kommunikation am Fronius LocalNet	Versorgungsspannung prüfen; Verkabelung prüfen
Traffic X	Blinkt	Kommunikation am Fronius LocaNet aktiv	-

 \bigcirc

LED	Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
L1	Leuchtet / Blinkt	Fehler im Modul aufgetreten	Siehe Fehlernummer laut Tabelle / Servicedienst
L2	Leuchtet	Kommunikation am Fronius LocaNet aktiv	-
L3	Blinkt	Ethemet-Stack sendet Daten	-
L6	Leuchtet	Ethernet - Physikal. Verbindung vorhanden	-
L7	Blinkt	EthemetDatenüber- tragung aktiv	-

LED "L1" leuchtet:

FehlerNr.	Anzeige	Fehlerbeschreibung	Abhilfe
63	EIF I 1.1	keine Software-Konfiguration definiert	Fronius Servicedienst verständigen
63	EIF 1.2	Falsches Busmodul	Fronius-Servicedienst verständigen
63	EIF 1.3	Busmodul nicht initialisiert	Fronius-Servicedienst verständigen
63	EIF I 2.1	E-Set ROB I/O nicht angeschlossen	E-Set ROB I/O bei Nichtverwendung aus Konfiguration Modul deaktivieren
63	EIF 4.x	Fehler im CFM, x steht für 1 CFM nicht gefunden 2 interner Fehler 3 interner Fehler 4 interner Fehler 5 interner Fehler 8 interner Fehler	Fronius Servicedienst verständigen
63	EIF 5.x	Fehler im Konfigurationsspeicher, x steht für 1 Lesefehler 2 Schreibfehler 3 Ungültige Daten	Fronius Servicedienst verständigen

LED "L1" blinkt - Fehler wird über Blink-Code angezeigt:



- (a) Schnelles Blinken: Start des Fehlercodes
- (b) Erste langsame Impulse: Fehlerart
- (c) Zweie kangsame Impulse: Fehlerselle

Abb.6 Blinkcode

s "L1 - L7" F	ehlercode	Fehlerargument	Fehlerbeschreibung	Abhilfe
setzung) 1		1	Max. ethernet Framegröße überschritten	Interface aus- und einschalten
-		2	Falscher Mailbox-Typ	-
_		4	UDP-Datenunterlauf auf Port 15000	-
-		5	UDP-Datenüberlauf	-
_		6	UDP-Datenunterlauf auf Port 15001	-
_		7	Falscher UDP-Port	-
_		8	Fehler bei der Stack- Initialisierung	-
-		9	Ungültiger Funktionsaufruf	-

LED "EXT" (4) Die LED "EXT" (4) leuchtet, wenn die externe Versorgungsspannung mittels Jumper "EXT" (5) angewählt ist.

Jumper "EXT" (5) Die Jumper "EXT" (5) und "INT" (6) dienen zum Auswählen zwischen interner und / Jumper "INT" externer Spannungsversorgung. Im Auslieferungszustand befindet sich der Jumper auf "externer Spannungsversorgung". (6)

- LED "INT" (7) Die LED "INT" (7) leuchtet, wenn die interne Versorgungsspannung mittels Jumper "INT" (6) angewählt ist.
- LED "VCC" (8) Die LED "VCC" (8) leuchtet, wenn die interne oder externe Versorgungsspannung angeschlossen ist. Die LED "VCC" zeigt an, dass die Spannungsversorgung + 24 V für die Bauteil-Komponenten LocalNet-seitig in Richtung extern in Ordnung ist.

11

LED-Anzeige am Anybus-S Profibus-Busmodul



Abb.7 LED-Anzeige am Anybus-S Profibus-Busmodul

LED	Anzeige	Bedeutung
(1)	-	nicht verwendet
(2)	leuchtet grün	Das Modul ist am Feldbus angeschlossen, Datenaustausch ist möglich
	leuchtet nicht	Modul ist nicht am Feldbus angeschlossen
(3)	leuchtet rot	Das Modul ist nicht am Feldbus angeschlossen, kein Datenaustausch möglich
	leuchtet nicht	Das Modul ist am Feldbus angeschlossen
(4)	blinkt rot, 1 Hz	Konfigurationsfehler: die bei der Initialisierung des Moduls eingestellte Länge für IN und/oder OUT entspricht nicht der Länge, die bei Konfiguration des Netzwerkes eingestellt wurde
	blinkt rot, 2 Hz	Anwender-Datenfehler: die bei der Initialisierung des Moduls eingestellte Länge oder der Inhalt der Anwenderdaten entsprechen nicht der Länge oder dem Inhalt, die bei Konfiguration des Netzwerkes eingestellt wurden.
	blinkt rot, 4 Hz	Fehler bei der Initialisierung des ASIC für die Profibus-Kommunikation
	leuchtet nicht	Kein Fehler

Eigenschaften der Datenübertragung

Eigenschaften der Datenübertragung

Übertragungstechnik	EIA RS 485
Netzwerk Topologie	linearer Bus, aktiver Busanschluss an beiden Enden, Stichleitungen sind möglich
Medium	Abgeschirmtes verdrilltes Kabel Twisted Pair mit Schirmung
Übertragungsrate	9,6 kBaud - 12 MBaud
Busanschluss	9 Pin D-Sub Buchse
Prozessdaten-Breite	112 Bit (Standardkonfiguration)
Prozessdaten-Format	Motorola

Sicherheitseinrichtung

Bei ausgefallener Datenübertragung werden alle Ein- und Ausgänge zurückgesetzt und die Stromquelle befindet sich im Zustand "Stop". Nach wiederhergestellter Datenübertragung erfolgt die Wiederaufnahme des Vorganges durch folgende Signale:

- Signal "Roboter ready"
- Signal "Quellen-Störung quittieren"

13

Signalbeschreibung AB Profibus DP

MIG/MAG Ein-	Lfd. Nr.	Signalbezeichnung	Bereich	Aktivität		
gangssignale	E01	Gas Test	-	High		
Stromquelle)	E02	Drahtvorlauf	-	High		
. ,	E03	Drahtrücklauf	-	High		
	E04	Quellenstörung quittieren	-	High		
	E05	Positionssuchen	-	High		
	E06	Brenner ausblasen	-	High		
	E07	Nicht verwendet	-	-		
	E08	Nicht verwendet	-	-		
	E09	Schweißen Ein	-	High		
	E10	Roboter bereit	-	High		
	E11	Betriebsarten Bit 0	-	High		
	E12	Betriebsarten Bit 1	-	High		
	E13	Betriebsarten Bit 2	-	High		
	E14	Master-Kennung Twin	-	High		
	E15	Nicht verwendet	-	-		
	E16	Nicht verwendet	-	-		
	E17 - E23	Programmnummer	0 - 127	_		
	E24	Schweißsimulation	-	High		
	E25 - E32	Job-Nummer	0 - 99	-		
		Mit RCU 5000i und in Betriebsart Jobbetrieb				
	E17 - E23	Job-Nummer	256 - 999	-		
	E24	Schweißsimulation	-	High		
	E25 - E32	Job-Nummer	0 - 255	-		
		Leistungs-Sollwert	0 - 65535 (0 - 100 %)	-		
	E33 - E40	High Byte	-	-		
	E41 - E48	Low Byte	-	-		
		Lichtbogen-Längenkorrektur, Sollwert	0 - 65535 (-30 - +30 %)	-		
	E49 - E56	High Byte	-	-		
	E57 - E64	Low Byte	-	-		
	E65 - E72	Nicht verwendet	-	-		
	E73 - E 80	Rückbrand-Sollwert	0 - 255 (-200 - +200 ms)	-		
	E81 - E88	Nicht verwendet	-	-		
	E89 - E96	Puls- oder Dynamikkorektur, *) Sollwert	0 - 255 (-5 - +5 %)	-		

MIG/MAG Eingangssignale (vom Roboter zur Stromquelle) (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Signalbezeichnung	Bereich	Aktivität
E97	Synchro Puls disable	-	High
E98	SFI disable	-	High
E99	Puls- oder Dynamikkorrektur, *) disable	-	High
E100	Rückbrand disable	-	High
E101	Leistungs-Vollbereich (0 - 30 m)	-	High
E102-E104	Nicht verwendet	-	-

E105-E112 Nicht verwendet

^{*)} Je nach ausgewähltem Verfahren und eingestelltem Schweißprogramm werden unterschiedliche Parameter vorgegeben:

Verfahren	Parameter
Puls	Pulskorrektur
Standard	Dynamikkorrektur
СМТ	Hotstart-Zeit Pulskorrektur Hotstart Pulszyklen Boost-Korrektur Dynamikkorrektur

MIG/MAG Betriebsarten der Stromquelle

Betriebsart	E13	E12	E11
Programm Standard	0	0	0
Programm Impuls-Lichtbogen	0	0	1
Jobbetrieb	0	1	0
Parameteranwahl intern	0	1	1
Manuell	1	0	0
CC / CV	1	0	1
WIG	1	1	0
CMT / Sonderprozess	1	1	1

MIG/MAG Ausgangssignale (von der Stromquelle zum Roboter)

Lfd. Nr.	Signalbezeichnung	Bereich	Aktivität
A01 - A08	Fehlernummer	-	High
A09	Lichtbogen stabil	-	High
A10	Limit-Signal (nur in Verbindung mit RCU 5000 i)	-	High
A11	Prozess aktiv	-	High
A12	Hauptstrom-Signal	-	High
A13	Brenner-Kollisionsschutz	-	High
A14	Stromquelle bereit	-	High
A15	Kommunikation bereit	-	High
A16	Reserve	-	-

MIG/MAG Ausgangssignale (von der Stromquelle zum Roboter) (Fortsetzung

Lfd. Nr.	Signalbezeichnung	Bereich	Aktivität
A17	Festbrand-Kontrolle	-	High
A18	Nicht verwendet	-	-
A19	Roboter-Zugriff (nur in Verbindung mit RCU 5000 i)	-	High
A20	Draht vorhanden	-	High
A21	Kurzschluss Zeitüberschreitung	-	High
A22	Daten Dokumentation bereit	-	High
A23	Nicht verwendet	-	-
A24	Leistung außerhalb Bereich	-	High
A25 - A32	Nicht verwendet	-	-
	Schweißspannungs-Istwert	0 - 65535 (0 - 100 V)	-
A33 - A40	High Byte	-	-
A41 - A48	Low Byte	-	-
	Schweißstrom-Istwert	0 - 65535 (0 - 1000 A)	-
A49 - A56	High Byte	-	-
A57 - A64	Low Byte	-	-
A65 - A72	Nicht verwendet	-	-
A73 - A80	Nicht verwendet	-	-
A81 - A88	Nicht verwendet	-	-
A89 - A96	Motorstrom-Istwert	0 - 255 (0 - 5 A)	-
	Drahtgeschwindigkeit-Istwert,	0 - 65535 (0 - 22 m/min)	-
A97 - A104	High Byte	-	-
A105-A112	Low Byte	-	-

WIG Eingangssignale (vom Roboter zur Stromquelle)

Lfd. Nr.	Signalbezeichnung	Bereich	Aktivität
E01	Gas Test	-	High
E02	Drahtvorlauf	-	High
E03	Drahtrücklauf	-	High
E04	Quellenstörung quittieren	-	High
E05	Positionssuchen	-	High
E06	KD disable	-	High
E07	Nicht verwendet	-	-
E08	Nicht verwendet	-	-

WIG Eingangssignale (vom Roboter zur Stromquelle) (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Signalbezeichnung	Bereich	Aktivität
E09	Schweißen Ein	-	High
E10	Roboter bereit	-	High
E11	Betriebsarten Bit 0	-	High
E12	Betriebsarten Bit 1	-	High
E13	Betriebsarten Bit 2	-	High
E14	Nicht verwendet	-	-
E15	Nicht verwendet	-	-
E16	Nicht verwendet	-	-
E17	DC / AC	-	High
E18	DC - / DC +	-	High
E19	Kalottenbildung	-	High
E20	Pulsen disable	-	High
E21	Pulsbereichs-Auswahl Bit 0	-	High
E22	Pulsbereichs-Auswahl Bit 1	-	High
E23	Pulsbereichs-Auswahl Bit 2	-	High
E24	Schweißsimulation	-	High
E25 - E32	Jobnummer	0 - 99	-
	Hauptstrom-Sollwert	0 - 65535 (0 - max.)	-
E33 - E40	High Byte	-	-
E41 - E48	Low Byte	-	-
	Externer Parameter, Sollwert	0 - 65535	-
E49 - E56	High Byte	-	-
E57 - E64	Low Byte	-	-
E65 - E72	nicht verwendet	-	-
E73 - E80	Duty Cycle, Sollwert	0 - 255 (10 - 90 %)	-
E81 - E88	nicht verwendet	-	-
E89 - E96	Grundstrom-Sollwert	0 - 255 (0 - 100 %)	-
E97	Nicht verwendet	-	-
E98	Nicht verwendet	-	-
E99	Grundstrom disable	-	High
E100	Duty Cycle disable	-	High
E101	Nicht verwendet	-	-
E102-E112	Drahtgeschwindigkeit-Sollwert, Fd.1	0 - 1023 (0 - max.)	-

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如 要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/03807401601</u> 4006101