

-

服务部调试指导书

(2233 控制系统)

杭州西子孚信科技有限公司

	2233 控制系统	No. :
🏠 西子孚信	$0.25^{1}.75m/s$	Date : 2008/03/27
XIZI TRUST		Page : 1/25
	工地调试手册	
		Pack
一、慢车调试	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
1.检修模式运行条件构	金查	
2.观察 XTSC2 板上的	J指示灯,检查输入信号是否正确。	
3 主机自学习		
4 主机定位		
二、参数设置		
1 主机速度的设定		
2 主板参数设定		
3 群控(双通门)参数	数设置	
4 常用 I/0地址表		
三、快车调试		
1AMCB2 设置		
2确认井道信号		
3 极限开关的调整		
4 井道位置自学习		
5 平衡负载调整		
6 平层位置的调整		
7 称重开关调整		
8 舒适感调整		
9 试外召、消防、锁机	弟	
四、常见功能方法		
1 查看变频器故障记录	录	
2 删除变频器所有故障	章	
3 更改电梯上下行方	向	
4 取消抱闸反馈		
5取消接触器反馈		
6 取消门反馈:		
7 调舒适感		
8 调主机电流声		
9 调主机电磁声音		
10 查看主板故障记录	1. <	
11 测试输入输出串行	f通信信号	
五 故障排除		

	2233 控制系统	No. :					
西子孚信 XIZITRUST	0.25~1.75m/s	Date : 2008/03/27 Page : 2/25					
	工地调试手册						
		Deck					
1 慢车常见问题							
2 其他常见问题							
3 变频器故障分析							
4常见控制部分服务器信息列表							
5.西威变频器参数							





在断电的情况下,万用表打在电阻档,黑表笔接 HL 端子(接地),红表笔接主动力线 R、S、T,是 否有短路现象。

1.2 检查控制柜输入电压

用万用表的电压档分别测量配电箱空开上端三相电源的 R S T 之间的电压是否在 380 到 410 之间, 在此参数之间为正常值。(电源波动应在±10% 范围内)

1.3 检查极限开关

进井道查看极限开关是否安装(可询问安装人员),若已安装,用万用表的电阻档,两支表笔分别接 CO3 和 CO4 的两端,如果电阻为 0 则说明极限开关处于闭合状态;若未安装,可先短接 CO3 、 CO4 。

1.4轿顶检修盒检查

如果轿顶检修盒还未接,可短接 T2 的 8 与 12。 2.观察 XTSC2 板上的指示灯,检查输入信号是否正确。

确认控制柜上 ERO 开关处于紧急运行位置,合上电源。

指示灯	说明	检修] 注:
RSL	闪烁: 远程串行线及看门狗正常	闪烁	如
VLC	亮: 电源正常(5V)	亮	果
DZ	亮: 轿厢在门区内		
DOB	亮: 门反转装置(前门或后门)被操作	灭	
DOL	亮: 到达开门到位开关(前门或后门)	灭	电
DFC	亮: 门锁和安全链闭合	亮	后
DW	亮: 厅门闭合	亮	指
ES	亮: 急停按钮动作	灭	一示
INS	亮: 检修操作	亮	
	闪烁: TCI-Lock功能被激活(离开轿顶程序)] 刈
NOR/diag	亮: 正常操作	灭	的
	灭: NAV, DTO, DTC, ATT, CHC, EFO, EFS, ISC, drive-fat鋅t		状

和表中所列出检修状态不一致,请检查相关的电路和参数(通常参数在电梯出厂前已设定)。 3 主机自学习

3.1切断控制柜输入主电源。

3.2 短接 AMCB2 板上插孔 JP9-1和 JP9-5(变频器主板 12 和 19, 给变频器 ENABLE 使能信号), 短接
 AMCB2 板上插孔 JP7-7和 JP7-8(使接触器吸合)。

态

3.3 然后送上控制柜输入主电源, 使 SW 接触器吸合, 再按照以下步骤进行变频器参数自学习, 首先 SIEI 变频器显示:

























4.2.1主机动一下就停止,并出现 Drive overloa故障,说明主机的三相动力线相序不对或变频器内部 主机参数不正确,查看变频器主机参数,如果不正确,修改参数并重新进行变频器参数自学习;如果正 确,只需更换 SIEI 变频器到主机的三相动力线相序任意 2 相即可,更换相序后重新定位(相序不同组 合有6种),

4.2.2主机超速运行,SIEI变频器出现OVERSPEED 故障,说明主机定位不成功,继续定位。 4.2.3如果主机能正常转动,应到"Monitor"主菜单



为主机的输出电流菜单

- 监控主机的上行或下行输出电流是否超出主机的额定电流,如果超出请重新定位。
- 二、参数设置
 - 1 主机速度的设定

根据主机的额定转速,根据下面的公式可以计算出梯子的线速度。.



- PD: 曳引轮直径 (m) /START/Startup config/Mechanical date/Pulley diameter
- GR : Gear rati&TART/Startup config/Mechanical date/Gearbox ratio

Gear ratio 该参数为主机齿轮减速比,对于无齿轮主机,该参数设为绕绳比;对于有齿轮主机,该参数为齿轮箱实际的减速比×绕绳比

4 土 似 参 釵 反 Ђ	2	主板	参数	设	定
---------------	---	----	----	---	---

菜单	参数	设置	说明		
	ТОР	楼层数	从0开始计算		
M1311	LOBBY	0	基站		
	BOTTOM	0	底层		
M1312	PKS-P	0	锁梯楼层		
M1318	EFO-P	0	消防楼层		
	EFO-TPY	9	消防员操作类型		
M1315	DOOR	5	门类型		
	DO-TYPE	10	开门信号类型		
M134	L 左边显示	R 右边显示			
	L00 37	R00 01	-1		
楼屋	L01 10	R01 01	1		
	L02 10	R02 02	2		
	L03 10	R03 03	3		
	L10 01	R10 00	10		
M1331		CUDE			
开门地址	0	1100	底楼无下召		
	1	1110	中间楼层有上下召		
	2	1110	中间楼层有上下召		
	3	1010	顶楼无上召		

大于 16 层需要更改 M131 中的 009

▲M131(自动运行或开门地址增加到16层以上)

 $\underline{Shift} + \underline{ENTER}$

001 TEST TOPS 1=000(首层) /255(取消) 002 TEST TOPS 1=003(第4层) /255(取消)

003 TEST TDELAY =20(20秒关门运行) 009 TEST EN-CRT =1(>16 层需要)

3 群控(双通门)参数设置 以两台梯子群控为例

			2233 控制系统					No. :	
TTTT 西子孚信 XIZI TRUST			0.2	0.25~1.75m/s				- Date : 2008/03/27 Page : 12/25	
					Θ	0	30	Pack	
A: 共4	楼,一楼有南	前后门,2、3	3、4 楼只有	有前门 日	3:共4	楼,一楼	竖只有后门,	2、3、4楼只有前门	
M 1313	}		Λ	D			<u> </u>		
	参 <u>级</u>		A1	В - 2			^元 明 		
	GROUP	5	2	2	— 种红炉丂 		立称与		
			1	1		 基站由			
M1315	CIVE		-	-					
	参数		A	В		 说			
	REAR		5	5		后门门	l机类型		
	EN-DDO		2	2		双通问	门使能		
M1331									
		A: CUDE	CUDE		B:	CUDE	CUDE		
	0	1100	1100			2000	1100		
	1	1110	2000			1110	2000		
	2	1110	2000			1110	2000		
		1010	2000			1010	2000		
外召地 M132	址: 1楼前	门拨 21,后	了22,2 楼	き23,3核	\$24,4	楼 25			
		I/0		А			В		
		96	21-1				00-0		
		97	22-1			22-1			
		98		23-2		23-2			
		99		00-0		00-0			
		100		24-2		24-2			
		101		00-0		00-0			
		102		25-2		25-2			
		65		00-0		00-0			
		66		23-1		23-1			
		67	00-0			00-0			
		68		24-1			24-1		
4常用 I	[/0地址表		I			·			
I/0 PI	IN BIT	ADD. 4	中文说明	月 I	/0	PIN BI	IT ADD.	6 中文说明	

2233 控制系统									
	四丁字 信 $0.25^{1}.75m/s$ Page · 13/25								
XIZITRUST									
一一一一一丁批调试手册 /									
	Pack								
I _					V				
	E5	1	ANSS	防捣乱	977	E5	1	DOB	开门按钮
5	E6	2	LWS		979	E6	2	DCB	天门安钮
	E7	3	LNS	俩教	4		3	122	四供生物和
955		4	EFS DU7	<u> </u>	620 078		4	DODI	—————————————————————————————————————
23 590		1 2		上行到让陆	978		1 0		一 开门按钮灯 一
581		2 3		<u> </u>	980		2 3	DCDL	大门1女扣入
501	F4				747	F4	4	DHRI	门保持灯
Τ/Ο	PIN	BIT	ADD, 5	中文说明	T/0	PIN	BIT	ADD, 60	中文说明
0	E5	1	DOL	开门到位	10	E5	1	PKS	
694	E6	2	DCL	关门到位	20	E6	2		
691	E7	3	TCI	检修		E7	3		
605	E8	4	SGS	安全触板		E8	4		
20	E1	1	CUDL	轿厢上行灯	549	E1	1	HUDL	轿厢上行灯
21	E2	2	CDDL	轿厢下行灯	550	E2	2	HDDL	轿厢下行灯
22	E3	3	OLS	超载信号	1024	E3	3	LNSL	满载灯
24	E4	4	FSL	消防指示灯	553	E4	4	PKL	停车灯
I/0	PIN	BIT	ADD. 8	中文说明	I/0	PIN	BIT	ADD. 22	中文说明
32	E5	1	CB1	按钮 1	65	E5	1	UHB2	厅外上行按钮
33	E6	2	CB2	按钮 2	97	E6	2	DHB2	厅外下行按钮
34	E7	3	CB3	按钮 3		E7	3		
35	E8	4	CB4	按钮 4		E8	4		
32	E1	1	CTTL1	按钮1灯	65	E1	1	UHTTL2	厅外上行按钮灯
33	E2	2	CTTL2	按钮2灯	97	E2	2	DHTTL2	厅外下行按钮灯
34	E3	3	CTTL3	按钮3灯	130	E3	3	UHL2	厅外上行灯
35	E4	4	CTTL4	按钮4灯	162	E4	4	DHL2	<u> </u>
I/0	PIN	BIT	ADD. 7	中文说明	I/0	PIN	BIT	ADD. 61	中文说明
548	E5	1	ATK	司机	786	E5	1	DCDS	
590	E6	2	ATU	司机上行	16	E6	2	EFK	消防
591	E7	3	ATD	司机下行		E7	3		
594	E8	4	NSB	<u>.</u>		E8	4		
$\frac{1}{0}$	PIN	BIT	ADD. 51	中文说明	26	E1	1		<u> </u>
606	E5	1	RSGS	后 安全触极	256	E2	2	CPCO	消防反馈
		3	KDOL			E3	3		
	Ĕð た ご用い	4 -	KDCL			E4	4		
二、伏牛调试									
1 AMCB2 设置									
1.1密码输入									



- 1.2显示状态及操作按钮
 - 1.2.1 AMCB 板有3种状态显示,分别为F菜单显示、P菜单显示和监控显示。
 - F 菜单为功能菜单,用于设置 AMCB 的基本参数。
 - P 菜单为位置菜单,用于存放各层楼、强迫减速和光电开关等井道信号。
 - 监控菜单用于显示电梯所在楼层和运行速度。
 - 1.2.2操作按钮,从左至右分别为C、 、+、-、Enter。
 - C: 返回。
 - : 切换 P (F) 菜单和监控菜单; 修改参数时用于移位
 - +:用于增加数值;向上翻菜单。
 - 一:用于减小数值;向下翻菜单。
 - Enter: 进入F菜单界面; 更改确认。
- 1.3 变频器模拟口整定
 - 1.3.1要使用速度模拟量控制,需要模拟口进行整定,进入 IO CONFIG /…/An inp 1 c臻单下 进行操作。
 - 1.3.2待机状态下,此时模拟口1电压接近0V,对应电梯零速,执行A1 1 offs tune
 1.3.3进入F菜单,设定F0为3 Anolog test此时AMCB 板子输出最大电压接近10V,对应电梯最大速度,执行A1 1 gain turne

1.3.4按下 AMCB 板子任意键退出模拟口测试,变频器 STARTUP 菜单里执行 Save config1.4 修改 AMCB2 参数: F7=Floor Number (电梯真实楼层数)3

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如 要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/06531403122</u> 3012011