车务中心9号线培训系列





一、自动售票机的介绍

二、自动售票机的操作



(一)一代自动售票机的基本情况

一代自动机为本公司的开站设备, 自2004年3月份正式投入使用。此机 型为硬币式找零自动机,是公司为售 卖磁卡票而准备的。而后由于设备更 新需要,改造为售卖TOKEN票的。 一代自动机的特点为:前开门式自动 机,操作方便简单,硬币填充为自动 计数,找零模式单一,纸币接收有局 限性。



自动售票机的介绍

(二)二代自动售票机的基本情况

二代自动机为本公司设备更新需 要,专门为售卖TOKEN票定制的机型 ,此机型为硬币式找零自动机,也是 现今9号线,大部分车站正在投入使用 的主打机型。

二代自动机的特点为:后开门式自动机,操作方便简单,硬币填充为人工 计数模式,找零模式单一,纸币接收 有局限性。



自动售票机的介绍

(三) 三代自动售票机的基本情况

三代自动机为本公司最新引进的 机型,属于现今轨道交通比较先进的 车票自动售卖系统。目前此机型只在 为数不多几个车站投入使用。 三代自动机的特点为:前后开门式自 动机,硬币填充为人工计数模式, 找零模式为纸币和硬币循环找零模式。



(一)一代自动售票机操作流程

- 1、加票方法
- 在维护面板中输入7****(****为要加入的TOKEN数量,如加入 100个TOEKN为70100),按Enter
- 打开票箱,加入车票,关闭票箱
- 在维护面板上输入04,按Enter,系统复位
- 2、车票回收
- 在维护面板中输入620,按Enter
- 打开票箱,取出票箱中的TOEKN,关闭票箱、取出废票箱废票 在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

(一)一代自动售票机操作流程

3、加币操作

在维护面板输入88+随机密码,按Enter 在维护面板输入881,按Enter,输入80,按Enter 取出补币箱,添加硬币(不超过200) 放回补币箱,关上补币锁 输入50000,按Enter 在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

(一)一代自动售票机操作流程

4、硬币清币 在维护面板输入881,按Enter 在维护面板输入610按Enter 取出硬币回收箱 清空硬币回收箱 放回硬币回收箱 在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

(一)一代自动机操作流程

- 5、纸币回收
- 在维护面板输入88+随机密码,按Enter
- 在维护面板输入881,按Enter
- 使用钥匙打开钱箱固定锁,取下纸币钱箱
- 清空纸币回收箱
- 放回纸币回收箱并锁住
- 在维护面板上输入04,按Enter,系统复位
- 6、注意事项:
- 清币过程中如未清出硬币,不要再次输入610清币
- 登出后不要拔取钱箱
- 加票、加币时应确保无异物进入(如皮筋、纸屑、曲别针)

(二)二代自动售票机操作流程

1、加票方法

在维护面板中输入7****(****为要加入的TOKEN数量,如加入 100个TOEKN为70100),按Enter

打开票箱,加入车票,关闭票箱

在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

2、车票回收

在维护面板中输入620,按Enter

打开票箱,取出票箱中的TOEKN,关闭票箱

在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

(二)二代自动售票机操作流程

3、加币操作

在维护面板输入88+随机密码,按Enter

在维护面板输入881,按Enter

取出补币箱,添加硬币

输入5****(****为加入硬币数量,如加入100个硬币为5010 0),按Enter

放回补币箱,关上补币锁

在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

(二)二代自动售票机操作流程

4、硬币清币 在维护面板输入610按Enter 待维护面板上回馈清币数据后,输入88+随机密码,按Enter 在维护面板输入881,按Enter 取出硬币回收箱 清空硬币回收箱 放回硬币回收箱 在维护面板上输入04,按Enter,系统复位

(二)二代自动售票机操作流程

5、纸币回收

在维护面板输入88+随机密码,按Enter

在维护面板输入881,按Enter

使用钥匙打开钱箱固定锁,取下纸币钱箱

清空纸币回收箱

放回纸币回收箱并锁住

在维护面板上输入04,按Enter,系统复位



(三) 三代自动售票机操作流程

1、设备操作

将钥匙插入后门锁旋转钥匙后弹起摇把(此时将钥匙拔下), 旋转摇把可将后门打开。

关门时先将后门关闭,然后将摇把旋转到位后,扣入锁芯即可

2、设备开关

以下为设备主要的电气开关实物布局



3、**登录操作**

打开自动售票机以后,系统启动完毕即需要登陆维护面板,否则系统会报警。

在维护面板上输入指令代码,并按Enter后确认后执行代码。



代码	内容
[Top]	
4*****=	设置系统启运时间
5*****=	设置系统停运时间
66=	关闭/ 启动
99=	进入维护模式
251=	打印审计报表
252=	打印收益报表
253=	打印票卡报表
254=	打印交易报表
[99]	
99=	退出维护模式
00=	导入/导出数据
01=	设置售票模式
02=	显示软件版本
03=	设置暂停服务模式

04=	复位
05=	启动开门售票模式
06=	关闭前照明灯
07=	打开前照明灯
08=	关闭投币口
09=	打开投币口
11=	关闭取票口灯
12=	打开取票口灯
13=	设置打印机模式:
15=	前面板已启动
21=	车票转向器测试
22=	传感器显示:
23=	门开关状态
24=	状态显示器测试
25=	关闭所有马达
27=	设备 ID:
28=	出卡机构传感器:

30=	模块到位传感器
310=	硬币回收箱状态:
311=	硬币补币箱状态:
312=	纸币回收箱状态:
313=	纸币补币箱状态:
32=	电源状态
33=	报警打开
34=	报警关闭
53=	无找零模式
55=	找零模式
56=	拒收硬币模式
57=	接收硬币模式
58=	拒收纸币模式
59=	接收纸币模式
60=	无纸币找零模式
61=	有纸币找零模式
70=	软开关关闭

71=	软开关打开
72=	系统复位
73=	系统关闭
81=	随机密码查询:
88=	安装/取出钱款箱
90=	纸币模块信息:
91=	硬币箱 ID:
92=	纸币箱 ID:
93=	5 角补币箱 ID:
94=	1 元补币箱 ID:
101=	读写器版本查询
102=	SAM ID
250=	票卡模块复位
500=	找零模式查询
501=	启用纸币找零
502=	禁用纸币找零
503=	启用硬币找零

504=	禁用硬币找零
505=	纸币找零优先
506=	硬币找零优先
610=	清所有硬币纸币:
613=	清所有纸币
620=	清票卡操作:
621=	票箱查询
630=	初始化纸币识别器
631=	接收纸币
632=	暂存纸币
633=	退还纸币
634=	压入纸币钱箱
635=	清纸币通道
640=	纸币找零初始化
641=	纸币找零状态:
642=	纸币找零测试
643=	出纸币 1 张

650=	硬币识别器测试
651=	暂存硬币
652=	退还硬币
7**=	纸币找零加币
801=	发售 1 元测试票
5****=	添加1 元硬币
6****=	添加纸币
7****=	添加票卡
6	运营服务
601	输入硬币 A 个数:
602	补充硬币 B
603	补充纸币
610	清空所有硬币
611	清原币退还 A
612	清原币退还 B
613	清找零箱 A
614	清找零箱 B

621	锁补币箱 A
622	锁补币箱 B
623	锁硬币回收箱
650	打印寄存器数据
660	打印日志数据
670	打印最近 50 笔交易记录
671	打印最近1笔交易记录
672	打印最近 2 笔交易记录
675	打印最近 5 笔交易记录
676	打印最近 10 笔交易记录
677	打印最近 20 笔交易记录
1	寄存器查询
101	售出 1 元车票数:
102	售出 2 元车票数:
103	售出 3 元车票数:
104	售出 4 元车票数:
120	硬币总金额:

130	纸币接受总金额:
131	接收纸币总张数:
132	5 元纸币接收:
133	10 元纸币接收:
134	20 元纸币接收:
135	50 元纸币接收:
136	100 元纸币接收:
140	纸币找零剩余:
141	纸币找零剩余:
163	寄存器 62:
201	交易记录1
202	交易记录 2
250	交易记录 50

(三) 三代自动售票机操作流程

登录步骤如下:

根据维护面板提示输入用户名。

根据维护面板提示输入密码。

若用户名、密码匹配,则登录成功,否则会提示失败,并重新 开始登录过程。

登录后若无后续操作,维护面板会循环显示设备的状态/故障代码。

注:在按下Enter键以后,维护面板的键盘处于锁死状态,只有 在完成当前的命令工作以后才可反应新的命令输入,请勿进行 过快的操作。

(三) 三代自动售票机操作流程

4、运营维护操作

- 登录后,依据用户的不同权限,可对设备进行相应的运营、维护操作:
- 输入66可关闭/打开系统。
- 输入报表打印命令可打印对应报表。
- 输入99可进入维护模式,进行运营和维护操作。
- 在维护模式下,输入04进行复位操作后,再次输入99可退出维 护模式。

(三) 三代自动售票机操作流程

有运营权限的用户,在维护模式下,输入88xxxx(随机密码)可以进入营收模式,营收模式下可对钱箱进行合法操作。若无权限、未登录、未进入营收模式的情况下操作钱箱,会触发报警。

<u>硬币操作</u>

加币操作

本操作用于在运营开始时,使用找零箱为设备添加找零用的硬币。 在营收模式下:

用钥匙打开硬币加币锁。

将装有硬币的找零箱放入硬币模块上对应的加币位置。

输入5xxxx(xxxx为4位硬币数量,举例:若需加币 510枚,则输入500),等待显示加币成功。

将找零箱锁锁住钱箱,完成加币。

清币操作

- 本操作用于回收硬币钱箱前,将硬币模块内所有硬币清入硬币 回收箱。
- 在维护模式下:

输入610后,设备开始进行清币操作。 等待设备清币,清币结束后,维护面板会提示清币数量。 清币操作结束后,可根据需要,按照操作要求更换硬币回收箱。



加币操作

本操作用于在运营开始时,使用加币箱为设备添加找零用的纸 币。

在营收模式下:

用钥匙打开纸币加币锁。

将装有需要添加的纸币的加币箱放入纸币加币位置。 输入6000进行纸币加币,等待显示加币成功。 加币完成后可选择取走加币箱,或者将加币箱留在设备上。

清币操作

本操作用于回收纸币钱箱前,将纸币模块内所有纸币清入纸币 回收箱。

在维护模式下:

输入613后,设备开始进行清币操作。 等待设备清币,清币结束后,维护面板会提示清币数量。 清币操作结束后,可根据需要,按照操作要求更换纸币回收箱。

<u>票卡操作</u>

加票操作

本操作用于在运营开始时, 将车票加入车票处理模块。 在维护模式下: 使用钥匙打开加票闸, 并将车票倒入模块内。 输入7xxxx(xxxx为车票张数)。 显示加票成功后,即完成加票。



(三) 三代自动售票机操作流程

清票操作

- 本操作用于回收车票前,将车票处理模块内所有车票清入车票 回收箱内。
- 在维护模式下:
- 输入620后,设备开始进行清票操作。
- 等待设备清票,清票结束后,维护面板会提示清票数量。
- 清票操作结束后,可根据操作要求更换车票回收箱。

<u>钱箱票箱操作</u>

本章节内容描述从设备内取出 后的操作,如何进行开箱操作。 *通币回收箱操作* 使用钥匙打开箱盖,即可 清空内部的硬币,关闭箱盖时 先将钱箱盖盖上,再将钥匙旋 转后拔出。



纸币加币箱操作

使用钥匙打开 箱盖,抬起压板, 将整理齐的钞票放 入,再压上压板, 注意钞票不能有皱 褶和折叠,使用七 成新以上纸帀。



把纸币排成一叠(建议使用七八成新的纸币)

翻动纸币的两端3次 (全新纸币建议用点钞机清点6次)





纸币放置前的状态



纸币的前端没有对齐



使纸币的两端对齐





步骤1:向上抬起压板



以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/137031005031010005</u>