

斥候工业网关 YZ-G8406(C) 使用说明书 V1.0



部门	门名称		
编	制	日期	
审	核	日期	
标	准 化	日期	
批	准	日期	



修订记录

日期	修订版本	修改描述	作者
20220801	V1.0	创建文档	李浩然





目录

修订记录	2
1. 配置 YZ-G8406 网络	1
1.1 访问 YZ-G8406	1
1.2 YZ-G8406 连接 Internet	4
2. 边缘计算功能开启	9
2.1 开启边缘计算引擎	9
2.2 运行边缘计算 APP	9
3. 平台添加设备	10
3.1 平台设备管理	11
3.2 获取相应参数	12
4. 云服务配置	14
5. 数据采集配置 INSPOR YONZHOU	16
6. 更新软件版本	18

1. 配置 YZ-G8406 网络

1.1 访问 YZ-G8406

步骤 1: YZ-G8406 的 WAN 口的默认 ip 地址为 192.168.1.1, LAN 口的默认 ip 地址为 192.168.2.1。本文档以通过 LAN 口访问 YZ-G8406 为例,设置 PC 的 IP 地址与 LAN 口处于同一网段。

方法一: 自动获取 IP 地址(推荐)

nternet	协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	×
常规	备用配置	
如果M 络系統	网络支持此功能,则可以获取自动 充管理员处获得适当的 IP 设置。	的指派的 IP 设置。否则,你需要从网
۲	自动获得 IP 地址(<u>O</u>)	
01	使用下面的 IP 地址(<u>S</u>):	
IP	地址(1):	
子	网掩码(U):	
課	认网关(<u>D</u>):	
	自动获得 DNS 服务器地址(<u>B)</u>	
01	更用下面的 DNS 服务器地址(E):	
首	选 DNS 服务器(P):	
备.	用 DNS 服务器(A):	
	退出时验证设置(<u>L</u>)	高级(⊻)
		确定取消

方法二: 使用固定 IP 地址

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如 要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/44702612015</u> 5006120