# 安川A1000系列变频器应用笔记



# 目录 一、A1000系列变频器简介 二、变频器根本操作

三、 变频器的运行及参数设 置

四、常见故障原因分析与对 等

一、A1000系列变频器简介 安川A1000系列变频器为一种高性能 的电流矢量控制变频器,通过调整它的控制 模式,可以实现对所有电机控制,根据容量 分为200V级〔0.4-110kw〕和400V级〔0.3-355kw〕,具有高效节能和长寿命设计,设 计寿命10年〔环境温度40°C,负载率80 %,24小时连续运行时的值),广泛应用于 升降机械、流体机械、金属加工机械、搬运 机械等领域。

我司诜购的是一款400V级、 3.7kw的

# 二、变频器根本操作 1. 操作器 2. 操作器各按键功能 3. 变频器的显示 4. 变频器的菜单结构

1. 操作器:



#### 2. 操作器各按键功能:

序号	按键	名称	功能
1	ESC	退出 键	返回上一画面 / 设置参数向左移位 / 长按可回到主界面
2	RESET	复位 键	设定参数时向右移位 / 检出故障时为复位键
3	<b>∂</b> RUN	运行 键	使变频器运行
4	Λ	向上键	切换菜单/增大参数编号和数值
5	V	向下 键	切换菜单/减小参数编号和数值
6	<b>STOP</b>	停止 键	使变频器停止运行
7	ENTER	输入键	确认各种模式、参数、设定值/进入下一画面
8	RE RE	控制 键	对操作器运行和外部指令运行进行切换
9	ØRUN	运行指示灯	指示灯点亮表示正常运行,闪烁表示在减速停止
10	100 RE	控制指示灯	来自操作器运行指令时指示灯点亮 来自外部运行指令时指示灯熄灭

#### 3. 变频器的显示:

显示文字	LED 显示	显示文字	LED 显示	显示文字	LED 显示	显示文字	LED 显示
0	0	9	9	i	,	r	<u>г</u>
1	1	A	8	J	J	S	5
2	2	b	Ь	К	E	Т	ſ
3	3	С	E	L	L	U	U
4	4	d	ď	М	<u>רי</u> ק (1>	v	U U
5	5	Е	ε	n	0	W	bu a
6	6	F	F	0	0	х	无显示
7	7	G	6	Р	ρ	у	У
8	8	Н	Н	q	9	Z	无显示

#### 4. 变频器菜单结构:



键操作的说明					
$\rightarrow$	:	ENTER			
Ļ	:	ESC			
Ŧ	:	V			
1	:				

End

### 三、变频器的运行及参数设置

- 1. 变频器的控制模式简介
- 2. 控制模式设定操作流程
- 3. 自学习功能简介
- 4. 自学习操作流程
- 5. 自学习参数设定
- 6. 变频器控制参数设定流程
- 7. 变频器控制参数设定
- 8. 频率的设定操作流程
- 9. 变频器恢复出厂设置

1. 变频器的控制模式简介: 设定代码: A1-02: 设定范围: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 5: PM用无PG矢量控制,其用于递减转矩用途; 6: PM用无PG高级矢量控制,用于恒定转矩用途; 这两种运行模式都能够驱动我司压缩机运转,但模式6能够 开放一些高级控制参数的端口以供调节,如速度控制的比例 增益、积分时间、一次延迟时间等,所以我们选择模式6-PM 用无PG高级矢量控制。





#### 3. 自学习功能简介:

根据所使用电机的类型,选择最正确的自学习种类, 设置相应的自学习参数设定(电机输出功率、额定电压、 额定电流等),变频器通过自学习功能将得到的计算值设 定为电机参数,这些参数包括:电机电枢电阻、d轴电感、q轴电感、感应电压系数等。



## ⑥ 重复②-④步骤,并设置相应参数,直至画面出现, [], ;; ;

DRV Sto

⑦按 《RUN 键,出现画面



#### 5. 自学习参数设定:

参数代码	参数名称	默认值	设定值	设定值涵义
T2-01	自学习模式	0	1	PM电机停止形自学习
T2-03	PM电机种类选择	0	0	IPM电机
T2-04	PM电机输出功率	7.5	**	根据具体机种确定(kw)
T2-05	PM电机额定电压	400	**	根据具体机种确定(V)
T2-06	PM电机额定电流	18	**	根据具体机种确定(A)
T2-08	电机的极数	06	04	我司DC电机为4极
T2-09	电机基本转速	1750	3600	额定转速为3600转/分
T2-15	自学习时的拉入电流	030	030	额定电流的30%

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/518134021046007005</u>