

# 机电一体化综合应用教程

项目六 自动线系统程序优化与调试

### 任务一 系统的网络通讯

#### 【任务描述】

系统所有单元的单机功能已经实现,现要求以智能仓储单元 为主站组建PLC之间的485网络通信,并和触摸屏建立以太网通信, 完成各工作单元的PLC通讯程序编写。

#### 【任务准备】

#### 1. 数据通信介绍

通信是指通过传输介质在两个设备之间以电信号的形式 交换任何类型的信息,根据传输数据类型的不同,通信分为数字通 信和模拟通信。通信包括了单工、半双工和全双工三种传输模式, 串行通信、并行通信两种基本通信方式。

#### 【任务准备】

#### 2. 汇川PLC通讯介绍

汇川系列PLC主模块自带以太网通信和CAN通信,支持 CAN1ink、CANopen协议、N:N协议,包含2个独立物理串行通信口, 分别为COMO和COM1。COMO具有编程、监控功能;COM1功能完全由用 户自由定义。

PLC的N:N网络适用于小规模的系统的数据传输,能够 实现最多8台PLC之间的互连。该网络采用广播方式进行通信,网络 中每一个站都有特定的辅助继电器和数据寄存器,其中有系统指定 的共享数据区域,即网络中的每一台PLC都要提供各自的辅助继电器 和数据寄存器组成网络交换数据的共享区间。

#### 【任务准备】

H3U主模块自带以太网通信接口,支持MODBUS TCP协议 和10M/100M的自适应速率。H3U通用机型支持16个连接(IP地址相同 且端口号相同为一个连接),无论作为主站或从站,最大可与16个 站点进行数据交换,同一个站点可同时作为主站与从站。以太网收 发帧是在每个用户程序扫描周期进行处理,所以读写速度受用户程 序扫描周期的影响。

#### 【任务实施】

#### 1.N:N通信方案

#### (1)硬件连接

N:N网络通信协议的通信格式是固定的,采用半双工的 通信方式,波特率为固定值,数据长度、奇偶校验、停止位、标题 字符、终结字符和校验等都为固定的。485通信硬件连接网络数据传 输如图所示,其中智能仓储单元为主站,其余站为从站。



#### 【任务实施】

#### (2)通信程序

①编写各工作单元的PLC通信程序,通过特殊寄存器的赋值 来设置COM1的通信方式。其中,特殊寄存器D8126指定智能仓储单元 PLC为N:N主站(站号0),其余工作单元的PLC为N:N从站(站号1<sup>~</sup> 4)。特殊寄存器D8178在主站中定义N:N通信的数据刷新范围采用模 式2,该模式能够实现64个M元件和8个D元件的数据交换。需要注意 的是,在N:N通信网络中,站点数越多、数据刷新范围越大,通信 所需时间就越长,每增加一站扫描时间增长约10%。

【任务实施】

#### (2)通信程序

数据寄存器	功能描述	设定值	含义
D8126	通信协议设定	智能仓储单元设定为40H,其 余单元设定为04H	智能仓储单元是N:N通信主 站,其余单元是通信从站
D8176	本站站号设定	五个工作单元依次设定为1、 2、3、4、0	定义各单元的站号,其中主站 的站号必须设定为0
D8177	从站总数设定	在主站中设定为4	系统包含4个从站
D8178	刷新范围设定	在主站中设定为模式2	交换数据包含64个M元件、8 个D元件
D8179	重试次数设定	在主站中设定为2	重试次数2次
D8180	通信超时设置	在主站中设定为5	超时时间50 ms

0

程択

【任务实施】

骆1	智能(	仓储单元通	通信程序	
M8002 ──	ΓC	MOV	Н40	D8126   ] COM1通讯协议 设定
	-£	MOV	KO	D8176  ] N:N本站站号设 定
	F	MOV	K4	D8177  ] N:N子站数设定
	-£	MOV	К2	D8178   ] N:N刷新范围设 定
	-6	моч	K2	D8179   ] N:N重试次数设 定
	Լլ	MOV	K5	D8180 ] N:N通信超时设 置

Page 📣 9

### 【任务实施】

#### (2)通信程序

通过PLC通信程序即可实现多台PLC间互相交换数据,用户 程序既可以在本PLC内部特定的数据区读取其他PLC发送的状态数据, 也可以将需要广播的数据复制到特定数据单元以供其他PLC读取。在 D8178设定的模式2下,各站点PLC的变量区域定义。

工作单元	站点号	位软元件 (M)	字软元件 (D)
智能仓储单元	第0号	M1000~M1063	D0~D7
颗粒上料单元	第1号	M1064~M1127	D10~D17
加盖拧盖单元	第2号	M1128~M1191	D20~D27
检测分拣单元	第3号	M1192~M1255	D30~D37
机器人搬运单元	第4号	M1256~M1319	D40~D47

### 【任务实施】

(2)通信程序

# 在AutoShop中完成PLC程序编译后"下载"至PLC,通过工具栏中的"监控"按钮即可监控各主从站。





#### 【任务实施】

- 2. 以太网方案
- (1) 软件配置

①在AutoShop软件"工程管理"窗口双击"以太网配置"打 开"以太网配置"对话框,如图所示,配置以太网通信参数。

工程管理 ♀ ×	
上程管理 4 × - ○ 5 [H3U] - ○ 程序块 - ○ MAIN - ○ SBR_001 - ○ 符号表 - ○ 行号表 - ○ 示件监控表	以太网配置 × PP地址 PP地址 PP地址 PP地址 PP地址 PP地址 PP地址 PP地
MAIN 	网关地址     192 . 168 . 1 . 1       端口
□	主站配置请右键添加,不添加默认从站在线读取 确定 取消

【任务实施】

2. 以太网方案

(1) 软件配置

②IP地址是设备在网络中的身份标识,由AutoShop软件设 置前3段,最后一段地址可以选择软件自定义或者PLC拨码开关设置, 取值范围1<sup>~</sup>254。例如:将PLC的旋码开关设置为255(或拨码开关全 部设置为0N),强制IP地址的最后一段为1。智能仓储单元的IP地址 设置为192.168.3.50,其余四个单元的IP地址设置如图6-1-7所示。 ③子网掩码是在同一个网络地址下为多个物理网络编址。 掩码用于划分子网地址和主机 ID 的设备地址。获取子网地址的方

法是:保留IP地址中与包含1的掩码的位置相对应的位,然后用0替 换其他位。如无特殊要求,子网掩码均为255.255.255.0。

#### 【任务实施】

- 2. 以太网方案
- (1) 软件配置

④ 网关地址可将消息路由到不在当前网络中的设备。如果 没有网关,则网关地址为0.0.0.0。

⑤端口TCP 502的侦听是为modbusTCP通信保留的,用户不可以设置。

⑥需要补充说明的是,如果以智能仓储单元作为主站构造 以太网主从网络时,除了上述设置外,还需点击"以太网配置"来 配置主站访问设备的一些详细信息,如设备名称、从站IP地址、通 信方式、功能、从站寄存器地址、数据长度、主站缓冲区起始地址、 端口号、站号。

#### 【任务实施】

- 2. 以太网方案
- (1) 软件配置

④ 网关地址可将消息路由到不在当前网络中的设备。如果 没有网关,则网关地址为0.0.0.0。

⑤端口TCP 502的侦听是为modbusTCP通信保留的,用户不可以设置。

⑥需要补充说明的是,如果以智能仓储单元作为主站构造 以太网主从网络时,除了上述设置外,还需点击"以太网配置"来 配置主站访问设备的一些详细信息,如设备名称、从站IP地址、通 信方式、功能、从站寄存器地址、数据长度、主站缓冲区起始地址、 端口号、站号。 以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/736133031134010152</u>