## (S/4 HANA 1909 版本)

Н	ヨ
	V
	\_

1.	功能位置主数	据维护	<b>6</b>
	1.1. 概念:	介绍	
	1.2. 功能化	位置的创建	6
	1.2.1.	操作路径与事务码	
	1.2.2.	操作步骤	6
	1.3. 功能化	位置的更改	
	1.3.1.	操作路径与事务码	
	1.3.2.	操作步骤	
	1.4. 功能化	位置的显示	
	1.4.1.	操作路径与事务码	
	1.4.2.	操作步骤	
	1.5. 功能(	位置的删除	
	1.5.1.	操作路径与事务码	
	1.5.2.	操作步骤	
•	设备主数据维持	户	19
	2.1. 概念:	介绍	
	2.2. 设备:	主数据的创建	
	2.2.1.	操作路径与事务码	
	2.2.2.	操作步骤	
	2.3. 设备:	主数据的更改	
	2.3.1.	操作路径与事务码	
	2.3.2.	操作步骤	
	2.4. 设备:	主数据的显示	
	2.4.1.	操作路径与事务码	
	2.4.2.	操作步骤	
•	分类主数据维持	户	
•	分类主数据维封 3.1. 概念分	护 介绍	<b> 51</b>
•	分类主数据维打 3.1. 概念/ 3.2. 分类的	护 介绍 的创建	51 51 51
•	分类主数据维打 3.1. 概念7 3.2. 分类自 3.2.1.	护 介绍 的创建 操作路径与事务码	
•	分类主数据维持 3.1. 概念/ 3.2. 分类的 3.2.1. 3.2.2.	护 介绍 的创建 操作路径与事务码 操作步骤	<b> 51</b> 51 51 51 51 51

		3.3.	1.	操作路	径与事务码.		56
		3.3.	2.	操作步	骤		56
	3.4.		分类删除	<u>.</u>			60
		3.4.	1.	操作路	径与事务码.		60
		3.4.	2.	操作步	骤		60
	3.5.		给设备分	配分类	(技术参数)	定制)	61
		3.5.	1.	操作路	径与事务码.		61
		3.5.	2.	操作步	骤		61
	3.6.		分配类到	上级类			69
		3.6.	1.	操作路	径与事务码.		69
		3.6.	2.	操作步	骤		69
4.	特性	E主数	(据维护	•••••	••••••		
	4.1.		概念介绍	7		······	72
	4.2.		特性创建			······	72
		4.2.	1.	操作路	径与事务码.	, 	72
		4.2.	2.	操作步	骤		72
	4.3.		特性修改				82
		4.3.	1.	操作路	径与事务码.		82
		4.3.	2.	操作步	骤		83
	4.4.		特性显示		口上去日司		84
		4.4.	1.	操作路	径与事务码. 11		84
-	14 14	4.4.	2.	裸作步	衆	05	84
5.	维于	111	= 甲心王致	、括 ••••••	•••••		05
	5.1.		<b>枕</b> 念介绍 工作中心		••••••		85
	5.2.	E 9	工作中心	的创建	·····································		85 05
		つ. 乙. 日 つ	1.	採作哈姆佐止	位与争分吗.		83 07
	5 2	э. <i>2</i> .	<i>4</i> . 工作由心	採作少	铱		80 04
	5.5.	F 9		品在政	<b>次</b> 上車タ矶		94 04
		ວ.ວ. ຮ່ວ	1. 9	採作哈姆	位与争分句· 啷		94 04
	5 /	5.5.	<i>4</i> . 工作由心	採作少	一來		94
	5.4.	5 /		品 业 小 握 作 敗	经占重条码		90
		5.4.	1. 9	採作出	亚·马·韦·马·马· 骤		90 07
	55	5.4.	工作中心	床 IF 少 的 删 降	<i>₩</i>	1/	00
	5.5.	55	1	<b>超作</b> 路	径与事条码	1	
		5.5	1. 2	操作步	强 骤		00 101
6	维护	5.5. 5测量	□. -占主数据		72/1-	103	101
U.	-µ-√ 6 1	小1 王	概念介绍	] ]	•••••	105	03
	6.2		测量占的	1创建	••••••	1(	03
	0.2.	6. 2.	1.	操作路	径与事务码.		03
		6. 2.	2.	操作步	骤	1	04
	6.3.	0. 2.	测量点的	·派[] / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			10
	0.01	6. 3.	1.	操作路	径与事务码.		10
		6.3	2.	操作步	骤		10
7.	设备	BO	M的维护	r	••••••		J
	7.1.	0	概念介绍	7 1			13
	7.2.		设备 BOI	M的创	建		13
		7.2.	1.	操作路	径与事务码.		13
		7.2.	2.	操作步	骤		14

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 2 of 280

	7.3. 设备 BOM 的修改		17
	7.3.1. 操作路径与事务码		17
	7.3.2. 操作步骤		18
	7.4. 设备 BOM 的显示		21
	7.4.1. 操作路径与事务码	1	21
	7.4.2. 操作步骤		.21
	7.5. 设备 BOM 的删除		25
	7.5.1. 操作路径与事务码	1	25
	7.5.2. 操作步骤		.25
8.	维护任务清单主数据	129	
	8.1. 概念介绍		29
	8.2. 任务清单主数据的创建		29
	8.2.1. 操作路径与事务码	1	29
	8.2.2. 操作步骤		.29
9.	维护外委服务供应商主数据	138	
	9.1. 概念介绍	1	38
	9.2. 操作路径与事务码		38
	9.3. 创建外委服务供应商	1	38
	9.3.1. 操作步骤		.38
10.	维护通知单	148	
	10.1. 概念介绍		48
	10.2. 通知甲创建		.48
	10.2.1. 操作路径与事务码		48
	10.2.2. 课作步骤	l	.49
	10.3. 週21 場份收益上重多到	1 1	.53
	10.3.1. 採作站任与事分吗	1 1	53
	10.3.2.	I 1	.33
	10.4. 通知半查询	1 1	.00
	10.4.1. 保作站任与事分码	1 1	60
11	10.4.2. 床下少球 工 单 计 判 与 址 行	1	00
11.	工半时初与执行	102	67
	11.1. 帆心升纪	۲ ۲ 1	62 63
	11.2.       工+的         11.9.1       握作         上       基	۲۰ ۱	63
	11.2.1. <sup>(1)</sup> <sup>(1</sup>	1	63
	113 工单执行	1	68
	11.3.1 操作路径与事务码		68
	11.3.2. 操作步骤		68
	11.4. 工单查询		79
	11.4.1. 操作路径与事务码		.79
	11.4.2. 操作步骤		79
	11.5. 工单下达		80
	11.5.1. 操作路径与事务码		80
	11.5.2. 操作步骤		80
	11.6. 工单打印	1	83
	11.6.1. 操作路径与事务码		83
	11.6.2. 操作步骤		.83
	11.7. 工单重新计划与重批		87
12.	工单执行确认与结算	188	

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载! Pa

Page 3 of 280

	12.1.	概念	介绍	•••••	•••••					188
	12.2.	工单	完成研	角认		•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•••••	188
	]	12.2.1.	技	曩作路?	径与事务	序码				188
	]	12.2.2.	书	聚作步!	骤	•••••				188
	12.3.	通知	单完质	戈	•••••	•••••				190
	]	12.3.1.	技	操作路?	径与事务	多码				190
	]	12.3.2.	技	聚作步!	骤	•••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	191
	12.4.	工单	-验收	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		••••••	192
	]	12.4.1.	技	\ 操作路 <sup>2</sup>	径与事务	多码				192
	]	12.4.2.	抄	\ 操作步	骤	•••••	••••••			192
	12.5.	工单	·技术穷	<b>宅成</b>			••••••			194
	]	12.5.1.	抄	· 梁作路 2011	径与事务	<b></b>				194
	]	12. 5. 2.	抄	<b>架作</b> 步	骤	•••••	•••••	••••••	•••••	194
10	12.6.	成本	结算		•••••	•••••	••••••		107	196
13.	10.1	୬F安琟修 ₩ ▲	服分オ	长购	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	196	100
	13.1.	<b></b>	尔珀	日夕亚			••••••		••••••	196
	13.2.	────────────────────────────────────	细修加	区分本; 到社工	的中间也的船台。	的建 刘建昭	夕 亚 购 由 连	••••••	•••••	190
	]	13. 2. 1. 13. 2. 2	L T	赵赵上- 天外始/	牛畑又で	的建脉	分不购中頃	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	200
	133	IO. 2. 2. 无外	3、维修日	日名平日	修木 网 •	「月旦 川建	個	••••••	•••••	200
	15.5.	安/1 13 3 1	モッル	见为"小) 量作改;	約 6 千 6 径 与 事 2	N. Æ 名 码		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	202
	1	13 3 2	12	量作步]	吸入于了			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	202
	13.4	10.0.2. 委外	√维修用	日务采1	购订单(	冬改		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	205
	15.1.	13 4 1	上回社	疑作路;	谷与事务	冬码		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	206
	]	13. 4. 2.	技	案作步;	骤	~ ~ ~ ~ ~				206
	13.5.	维修	·备件发	<u></u> 发料	~~~~					207
	]	13. 5. 1.	技	暴作路?	径与事务	多码				208
	]	13. 5. 2.	技	曩作步!	骤	••••••				208
	13.6.	委外	维修用	员务接	受确认					208
	]	13.6.1.	搏	曩作路?	径与事务	多码				208
	]	13.6.2.	技	聚作步!	骤	•••••				209
	13.7.	查看	·维修J	L単实	际成本	•••••				213
	]	13.7.1.	技	曩作路?	径与事务	多码				213
	]	13. 7. 2.	技	暴作步!	骤	•••••				213
14.	3	预防性维	修	•••••	•••••	•••••	•••••		216	
	14.1.	概念	介绍			•••••	••••••			216
	14.2.	建立	运行时	寸间维?	护策略	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••••		••••••	216
	]	14.2.1.	抄	· 梁作路 2011	径与事务	<b></b> 卒码…				216
	140	14.2.2.	把###	架作步!	骤	•••••	•••••	••••••	•••••	216
	14.3.	亚不	同期到	目打束:	略		•••••		•••••	218
	-	14.3.1.	汚り	*作路 品佐止;	任勺事彡 陬	宁哟				218
	114	14.3.2. <i>K</i> タ	法出	和作少。	泳	•••••	••••••	••••••	••••••	218
	14.4.	田分 11 1 1	7月牛	主 亡 况		······ 吉 畄	••••••		••••••	219 210
	1	14.4.1. 1777	又 ん	王山 (又) 冬西 (孔)	田口分) 夕仁久::	月干 吉白	••••••	••••••	••••••	219 226
	1	ιн.н.∠.  Д Л २	<del>ا</del> ل آلمان	》以 仅 司示 仍	田江分) 名仁名》	月干 吉白		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	220 226
	1	14  A  A	년 7월	止小以? 建立——	田山ガ1 船仟名3	日十 吉单		••••••	•••••	220
	1	14 4 5	× 化	冬改一-	船任务》	⊓ — 青单		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	220
	1	14.4.6	Ę	显示一部	般任务》	青单				229
	-			• /						-

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 4 of 280

	14.4.7.	建立功能位置任务清单	229
	14.4.8.	参照任务清单建立任务清单	231
	14.5. 维护项	目	
	14.5.1.	建立维护项目	
	14.5.2.	更改维护项目	
	14.5.3.	显示维护项目	
	14.6. 维护计:	划	
	14.6.1.	建立策略计划	
	14.6.2.	更改维护计划	
	14.6.3.	显示维护计划	
	14.6.4.	计划维护计划	
	14.7. 调用计:	划	
	14.7.1.	最后期限监控	
	14.7.2.	执行调用后的维护计划	
15.	标准报表	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	259
	15.1. 功能位	置清单	
	15.1.1.	菜单路径与交易码	
	15.1.2.	操作步骤	
	15.1.3.	报表导出	
	15.2. 设备清-	单	
	15.2.1.	操作路径与事务码	
	15.2.2.	操作步骤	
	15.3. 任务清-	单报表	271
	15.3.1.	操作路径与事务码	
	15.3.2.	操作步骤	
	15.4. 通知单注	青单	273
	15.4.1.	操作路径与事务码	
	15.4.2.	操作步骤	273
	15.5. 工单清-	单查询报表	
	15.5.1.	操作路径与事务码	
	15 5 2	操作步骤	

### □ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 5 of 280

## 1. 功能位置主数据维护

## 1.1. 概念介绍

- 在 SAP 中所有需维护的设备,都必须安装在功能位置上。
- 功能位置是按层次结构组织的,低层次的功能位置是一个地点的概念,表示设备所安装的位置。
- 功能位置在系统中创建后,不能完全删除,只能标上删除标志。
- 功能位置的编码必须遵从统一的规则,可以根据公司的具体情况在后台进行配置,

1.2. 功能位置的创建

1.2.1. 操作路径与事务码

后勤->工厂维护->技术对象管理->功能位置->建立 事务码: IL01

1.2.2. 操作步骤

e SAP 轻松访问	
🖉 🔄 🗘 🗘 🗘 👘 🖨 I 🧟 😒 I 🚍 » 🕞 I	<u>e</u>
SAP 轻松访问	
💁 🖙 🛯 🏷 👌 晶 其它菜单 🚽 🏂 🎓 🖉 🛛 🔻 🔺 🗋 💁创建角色 🚽 🗳分配用户 🗌	<b>6</b> 33
<ul> <li>后勤</li> <li>设备与工具管理</li> <li>物料管理</li> <li>管理、风险与合规</li> <li>销售与分销</li> <li>后勤执行</li> <li>SCM Extended Warehouse Management</li> <li>运输管理</li> <li>生产</li> </ul>	





□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 6 of 280

? 建立功能位	道: 初始屏幕
Ø	💻 🕥   🗟 🥃   🔄 🖄 🕼 🗳   🎲 🏠 🔊 🔊   🖃 » 🔻
建立功能位置	<i>₹: 初始屏幕</i>
<b>9</b>	
	PUCL PUCL 02 FOOF
切舱位立	
1993年1月20日 1995年1月25日	
医次结构等级	1 2 3 4
结构标识	BHSJ BHSJ的结构标识
功能位置种类	M 技术系统 - 标准
复制来源	
功能位置	
参考位置	
上一级功能位置缺省	值
上级功能位置	
描述	

## 字段说明

字段	必输/可选/默认	说明	范例
功能 位置	必输	按功能位置的设置规则建立.	BHSJ-BH01-02-E205
结构 标识	必输	功能位置结构标识	BHSJ
功能位 置种类	必输	采用标准功能位置种类	М



□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 7 of 280

XE 777 186 L	Le JAL 4Le JA JAI		
Ø	🔹 🔝 🔝 🔚 🖉 🔹	🖹 前 橋   約 台 長 約   🧮 🗖	🕜 🖳
🏴 🛛 💆 💆	功能位置:主数据		
🗊 ቆ 🍓 分线	\$ → 〕 计重点/计数器   数据来源		
能位置	BHSJ-BH01-02-E205	类别 ∭ ∄	【术系统 - 标准
能位置描述	稳定塔进料换热器		
迹	CRTE		
常規数据 分类 対象类型 授权组 重 <u>里</u> 医在日		大小/尺寸	07 2020
)库1子写 安安 45-10			01.2020
200万円小田			
购置价值		购面口期	
シラ323日 购置价值 制造商数据		购五日期	
シラ322日 购置价值 制造商数据 制造商		制造商国家	]
シラ32214 购置价值 制造商数据 制造商 型号		则五口期 制造商国家 制造年/月	]
<ul> <li>シラ3X14</li> <li>购置价值</li> <li>制造商数据</li> <li>制造商</li> <li>型号</li> <li>制造商零件号</li> </ul>			]

字段说明

字段	必输/可 选/默认	说明	范例
功能 位置	默认	由系统自动载入	BHSJ-BH01-02- E205
功能 位置 描述	必输	输入功能位置的描述内容	稳定塔进料换热 器
开始 日期	必输	在集中数据导入时输入本单位 ERP 上线日期,在上线后创建时则输入功 能位置的实际投运日期	2020.07.24

点击"位置"卡片,进入'建立功能位置:主数据'维护视图

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 8 of 280

■ ಭಾರು		
三 🖴 叫喜 分类	计里点/计数器 数据米源····	
能位置	BHSJ-BH01-02-E205 类别 N 技术系统 - 标	彩准
能位置描述	稳定塔进料换热器 ////////////////////////////////////	
态	CRTE	
/ 常规 / 位置	组织结构 结构	
信号物理		
一位11.5K14 维拍工厂	1710 Plant 1 US	Bo
 位署		
底面		
	YMA George Jones 069-23456789	
工作中心		
ABC 标识		
分类字段	E205	
地址		
名称		
街道		
位置		
电话		

## 字段说明

字段	必输/可选/默认	说明	范例	
维护工厂	可选	选择公司的维护工厂	1710	
分类字段	可选	标识功能位置末位	E205	

点击"组织结构"卡片,进入"建立功能位置:主数据"维护视图

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 9 of 280

G 建立功能位	置: 主数据
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	💌 🔍 I 🗔 🌄 I 🖨 🖄 🎁 I 🎝 🏠 I 💭 💭 I 💭 I 🖉 🖳
<b>廖</b> 』 建立	功能位置:主数据
🖃 🖴 🏭 分类	计量点/计数器 数据来源
功能位置	BHSJ-BH01-02-E205 类别 M 技术系统 - 标准
功能位置描述	稳定塔进料换热器 🛛 📝
状态	CRTE
<ul> <li>帐户分配</li> <li>公司代码</li> <li>业务范围</li> <li>资产</li> <li>成本中心</li> <li>WBS 要素</li> <li>长期订单</li> <li>结算订单</li> </ul>	1710 Company Code 1710 Palo Alto Z001 业务范围1 <u>17101701</u> / A000 工厂和维护 (US)
责任范围	
计划工厂 计划人员组 主工作中心 类别参数文件	1710 Plant 1 US 910 PM-Planner Elec. 605139 RES-0100 / 1710 机械
安 🗟 按钮保存	,一个功能位置完成创建。

字段说明

字段	必输/可选/默认	说明	范例
公司 代码	默认	由系统自动带入	1710
业务 范围	默认	由系统自动带入	Z001
<ul><li>计划</li><li>エ厂</li></ul>	默认	由系统自动带入	1710
成本 中心	可选	功能位置需输入成本中心号 (由财务给定),用来归结工 单费用。	17101701
<ul><li>计划人</li><li>员组</li></ul>	可选	选择	910
维护工 作中心	可选	根据该功能位置特点可选择 主工作中心,例如选择:机械	RES-0100

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 10 of 280

C 建立功能位	置:初始屏幕
0	💻 🕲   🗟 🥃   🎝 🗘 🖆 🕼 👘 🖨 I 😒 🔊 🔊   🗐 💌
<b>??</b> ]. 建立具	为能位置:初始屏幕
Ð	
功能位置	BHSJ-BH01-02-E205
编辑屏蔽	XXXX—XXXX—XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
层次结构等级	1234
结构标识	BHST BHSI的结构标识
功能位置种类	M 技术系统 - 标准
复制来源	
功能位置	
参考位置	
上一级功能位置缺省	值
上级功能位置	
<b>抽述</b>	

说明:功能位置创建后,其名称不能更改。下层功能位置可以继承上层的信息。

1.3. 功能位置的更改

更改或删除某功能位置,不是真正意义上的删除,而只是给它做上一个标识,说明它是被删除 掉了。在删除一个功能位置前,需要拆除所有安装在该功能位置上的设备,并先将它的下一级 功能位置全部删除。

1.3.1. 操作路径与事务码

后勤->工厂维护->技术对象管理->功能位置->更改 事务码: ILO2

#### Page 11 of 280 □ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

1.3.2. 操作步骤



按 **Enter** 键或双击 **父 ILO2 - 更改** 进入更改功能位置:初始屏幕

#### □ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 12 of 280

e 更改功能	位置:初始屏幕					
Ø	• «  -	😪 🚷 🔛	èñ № 13	0000	🗾 🛃	0 🗜
更改功能位	22: 初始屏幕					
Ð						
	DUGT DUG1					
功能位置	RHS1-RHO1-0	JZ-EZU5				
编辑屏蔽	XXXX-XXXX-X	XXXXXXXXXXXXX	XXXX			
层次结构等级	123		4			
结构标识	BHSJ BHS	5]的结构标识				
🙆 键,选择需	修改的功能位置					
Enter 键,进入	'修改功能位置 主数	据'屏幕				
THE stands of the 12						
> 更以功能包	道: 王双琚					
≥ 更以功能仅 ⊘		s 😪 🗨 I 🗁 🕅		1 <b>-</b> 1 (	0 🖳	
≥ 更改功能包 ❷ 	查: 王双毋 ▼ 《 吕   《 功能位置: 主数据	8 😪   🖨 🕅	(1997) (1997)	1	0 🖳	
> 更改功能包 ◇ 「 『『』 ≌ № 4	<i>直: 王奴 赉</i> ▼ 《 号   《 功 <b>能 位 置: 主数 据</b> 3 分类 计里点/计数器	? 😪 😪 I 🚔 🛗   数据来源	() () () () () () () () () () () () () (	1	0 🖳	
● 更改対応化     ●     ○     □	<i>重: 王奴晤</i> ▼ 《 号   《 功 <i>能位置: 主数据</i> 3 分类 计里点/计数器 BHSJ-BH01-02-E2	2 🐼 😪 I 🚔 🛗   数据来源 205		二 ] 二 2 ] (	② 県	
壹 更収功底亿   ②   ②   ③   ④   ③   ④   ⑧ </td <td><i>直: 王奴 晤</i> ▼ 《 吕   《 功能位置: 主数据 ● 分类 计里点/计数器 BHSJ-BH01-02-E2 穏定塔进料换热器</td> <td>2 🐼 😪 I 🚔 🛗   数据来源 205</td> <td></td> <td>為   , 2 , 2 , 1 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4</td> <td>⑦ 県</td> <td></td>	<i>直: 王奴 晤</i> ▼ 《 吕   《 功能位置: 主数据 ● 分类 计里点/计数器 BHSJ-BH01-02-E2 穏定塔进料换热器	2 🐼 😪 I 🚔 🛗   数据来源 205		為   , 2 , 2 , 1 , 2 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4	⑦ 県	
<ul> <li> <i>更改功能包</i> <ul> <li></li></ul></li></ul>	<i>直: 王奴 晤</i> ✓ 《 □ ○ ⑦ 能位置: 主数据 ③ 分类 计里点/计数器 BHSJ-BH01-02-E2 稳定塔进料换热器 CRTE	<ul> <li>※ ● ● ● ● ●</li> <li>● 数据来源…</li> <li>205</li> </ul>		<ul> <li>二] 二</li> <li>二] (</li> <l< td=""><td>⑦ 県</td><td></td></l<></ul>	⑦ 県	
	<i>重: 王奴 晤</i> ✓ 《 □ ○ ⑦ 能 位 置: 主数 据 ⑦ 分类 计里点/计数器 BHSJ-BH01-02-E2 穩定塔进料换热器 CRTE	<ul> <li>※ ● ● ● ● ●</li> <li>● ● ●</li> <li>● 数据来源</li> <li>205</li> </ul>			⑦ ■	
<b>夏</b> <i>與 以 能 包</i> <b>夏</b> <i>與 以 能 包</i> <b>夏</b> <i>與 更 改</i> <b>夏</b> <i>與 更 改</i> <b>夏</b> <i>副 如</i> <b>夏</b> <i>如</i> <b>夏</b> <i>如</i> <b>夏</b> <i>如</i> <b>夏</b> <i>如</i> <b>夏</b> <i>如</i> <b>夏</b> <i>如</i> <b>夏</b> <i>u</i> </td <td><ul> <li> <b>ヹ</b>: <b>王</b> 叙 ச</li></ul></td> <td><ul> <li>※ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul></td> <td></td> <td></td> <td>② 県</td> <td></td>	<ul> <li> <b>ヹ</b>: <b>王</b> 叙 ச</li></ul>	<ul> <li>※ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul>			② 県	
	<ul> <li> <i>■</i>: 王双毋         <ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li>※ ● ● ● ●</li> <li>● 数据来源…</li> <li>205</li> </ul>		② □ □ □ 技术系	② 県	
	<i>重: 王奴 费</i> 《 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	<ul> <li></li></ul>		【二】 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	2 🖳	
	<ul> <li> <i>■</i>: 王双毋         <ul> <li></li></ul></li></ul>			(本別) (大学) (本学)	2 🖳	
	<ul> <li> <i>■</i>: 王双毋         <ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li></li></ul>		為二日二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	2 🖳	
<ul> <li>● 更改功底包</li> <li>● 更改功底包</li> <li>● 更改功</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	<ul> <li> <b>三</b> <i>三 致  田</i></li></ul>	<ul> <li></li></ul>	於12 2 2 1	<ul> <li>二</li> <li>二</li></ul>	2020	
	<ul> <li> <i>■</i> : <i>王双毋</i> <ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>		(二) 「一) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二	② ■	
<ul> <li>         ・ 更改功底位         ・</li> <li>         ・</li> <l< td=""><td><ul> <li><i>□</i>: 王双毋</li> <li><i>▲</i> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (</li></ul></td><td><ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul></td><td></td><td>(二) 「一) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二</td><td>2020</td><td></td></l<></ul>	<ul> <li><i>□</i>: 王双毋</li> <li><i>▲</i> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (</li></ul>	<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>		(二) 「一) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二	2020	
<ul> <li> <i>更改功能包</i> </li> <li> <i>更改功能包</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>可 即</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>可 即</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>可 即</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>更改</i> </li> <li> <i>「 回 ひ</i> </li> <li> <i>「 「 「 し</i> </li> <li> <i>「 「 「 し</i> </li> <li> <i>「 「 「 し</i> </li> <li> <i>「 「 「 」</i> </li> <li> <i>「 「 「 」</i> </li> <li> <i>「 「 ば し</i> </li> <li> <i>「 「 「 し 」</i> </li> <li> <i>「 「 」</i> </li> <li> <i>「 「 「 」</i> </li> <li> <i>「 「 」</i> </li> </ul> <li> <i>「 「 」</i> </li> <li> <i>「</i> </li> <li> <i>「 「 」</i> </li> <i>「 」</i> <li> <i>「</i> </li>	<ul> <li><i>□</i>: 王双毋</li> <li><i>▲</i> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (</li></ul>	公		(共分) 】 技术系 之 24.07.	2020	
<ul> <li>         ・ 更成功底位         ・ 更改         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li><i>互: 王双毋</i></li> <li><i>《</i> ↓ <i>(</i>)</li> <li><i>小能位置: 主数据</i></li> <li><i>分</i>类 <i>(</i>) <i>(</i>)</li> <li><i>(</i>)</li> <li><i>(</i>)<!--</td--><td>公</td><td></td><td><ul> <li>二</li> <li>二</li></ul></td><td>2020</td><td></td></li></ul>	公		<ul> <li>二</li> <li>二</li></ul>	2020	
<ul> <li>         ・ 更成功能位置         ・ 更成         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li> <i>■</i> : 王双毋         <ul> <li></li></ul></li></ul>			② □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2020	
<ul> <li>         ・ 更成功底位         ・ 更成         ・ 更成         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li> <i>■</i> : 王双毋         <ul> <li>《 □ ○</li> <li>(3) 能位置: 主数据</li> <li>分类 计里点/计数器</li> <li>(3) BHSJ-BH01-02-E2</li> <li>(3) 稳定塔进料换热器</li> <li>(CRTE</li> </ul> </li> <li>(4) 组织结构 结构</li> </ul>	<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>		、	2020	
<ul> <li>         ・ 更成功底位         ・ 更成功         ・ 更成         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li> <b>三</b> <i>三 双 括</i></li></ul>	<ul> <li>数据来源…</li> <li>205</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9</li></ul>		、	② ■	

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 13 of 280

可对需要修改的字段进行	行修改。但功能位置创建后,其功能位置名称、代码、结构标识、公司
代码不得修改。	
按 🔄 按钮保存, 即完	成一个功能位置的修改。
<b>回 更改功能位置</b> 。	: 初始屏幕
	🚽 🕲   🗟 🤜   😓 🕅 👘 🖆 🗘 🎝   👼 🔽   🚱 🖳
🖻 🛛 更改功能	<u>*位置:初始屏幕</u>
<b>2</b>	
市能位署	BHSI-BH01-02-F205
编辑屏蔽	
医次结构等级	1234
结构标识	BHSJ BHSJ的结构标识

☑ 功能位置 BHSJ-BH01-02-E205 已修改

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 14 of 280

## 1.4. 功能位置的显示

1.4.1. 操作路径与事务码

后勤->工厂维护->技术对象管理->功能位置->显示 事务码: IL03

1.4.2. 操作步骤



□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载! Page 15 of 280

按 Enter 键或双击	进入显示功能位置:初始屏幕	
G 显示功能位置:	初始屏幕	
	🔹 🗐 🕼 🖓 😒 I 🖨 🕅 🏟 I 🎝 🎝 🎝 I 🚍 🖉	3
显示功能位置:	初始屏幕	
🤣 🗓 📰 🖴		
功能位置		
编辑屏蔽	XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
层次结构等级	1234	
结构标识	BHSJ BHSJ的结构标识	

按 健,进入功能位置查询"限制值的范围"复选框,可分别按资产、成本中心、根据结构标识的最高级功能位置等分类进行查询。以按成本中心查找功能位置为例,点击"成本中心" 卡片,进入按成本中心描述进行选择的复选框,输入 17101701 (见第二屏),按 ✓ 查询指定一个功能位置 (见第三屏)。选中某个功能位置。

按 Enter 键,进入'显示功能位置 主数据'屏幕(见第四屏),即可对该功能位置的有关信息进行查询。

1.5. 功能位置的删除

## 1.5.1. 操作路径与事务码

## 后勤->工厂维护->技术对象管理->功能位置->更改 事务码: IL02

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 16 of 280

1.5.2. 操作步骤





键,进入修改功能位置: 初始屏幕

#### □ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 17 of 280

Ø	🗔 🚍   C. C. C. L. M. M. 🛥   의 📎 🔊   🖃 » 🔻
更改功能	位置:初始屏幕
Ð	
功能位置	BHSJ-BH01-02-E205
编辑屏蔽	XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
层次结构等级	1 2 3 <b>4</b>
结构标识	BHSJ BHSJ的结构标识
回下拉莱的	<b>华</b> 权 電 则 险 齿 చ 论 伝 罢
下拉米牛,	迎往而则你的功能但且
tenter 键 进λ	'修改功能位罢 主粉捉'屏莫
<b>Enter</b> 键,进入	、'修改功能位置 主数据'屏幕
Enter 键,进入	、'修改功能位置 主数据'屏幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(⊻) 系统(⊻) 帮助(出)
Enter 键,进入 了 <mark>功能位置(工)</mark>	、 '修改功能位置 主数据'屏幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H) ▼ 《 □ □ @ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Enter 键,进入	、 '修改功能位置 主数据'屏幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(⊻) 系统(Y) 帮助(出) ▼ 《 등   @ ⊗ ⊗   ⊖ 前 龄   ② ① ♪ ②   示 下   ② 乗
Enter 键,进入 P 功能位置(I) O <b>D </b> <b>D </b> <b>D </b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>D</b>	、 '修改功能位置 主数据'屏幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(⊻) 系统(⊻) 帮助(出) ▼ 《 🔙 I @ ⊗ 😡 I 🖨 டி டூ I <table-cell> I 💭 I 💭 I 💭 I @ 💭 <b>功能位置: 主数据</b></table-cell>
Enter 键,进入 了 <mark>功能位置(工)</mark> ② ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	、 '修改功能位置 主数据'屏幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H) ▼ 《 🔄 I @ ② 😪 I 🖨 பிபி I பிபி I I I I I I I I I I I I I I
Enter 键,进入 它 功能位置(工) ② [] ] 2 2 4 4 4	<ul> <li>(修改功能位置 主数据'屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>✓ &lt; □ ○ ② ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>
Enter 键,进入 ■ 功能位置(I) ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	、 ' 修 改 功 能 位 置 主 数 据 ' 屏 幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>□ 功能位置(I)</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>□</li> <li>●</li> <li>●<td><ul> <li>(修改功能位置 主数据,屏幕)</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《 □ ○ ② ② □ ○ 简 於 □ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○     </li> <li><b>功能位置: 主数据</b></li> <li>分类 计量点/计数器 数据来源…</li> <li>BHSJ-BH01-02-E205 类別 M 技术系统 - 标准</li> <li>稳定塔进料换热器</li> <li>②</li> </ul></td></li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据,屏幕)</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《 □ ○ ② ② □ ○ 简 於 □ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○     </li> <li><b>功能位置: 主数据</b></li> <li>分类 计量点/计数器 数据来源…</li> <li>BHSJ-BH01-02-E205 类別 M 技术系统 - 标准</li> <li>稳定塔进料换热器</li> <li>②</li> </ul>
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>□ 功能位置(I)</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>0</li> <li>0<td><ul> <li>(修改功能位置 主数据'屏幕)</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>✓ 《 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</li></ul></td></li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据'屏幕)</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>✓ 《 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</li></ul>
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>□ 功能位置(I)</li> <li>○</li> <li>○<td><ul> <li>(修改功能位置 主数据)屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《      <li>《      <li>②      <li>③      <li>⑦       <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦       <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       </li> <li>⑦       </li> <li>⑨       </li> <li>⑨       </li> <li>⑧       </li> <li>⑨       </li> <lp>⑨       </lp></li> <ll>⑨       </ll></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul></td></li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据)屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《      <li>《      <li>②      <li>③      <li>⑦       <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦       <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦      <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       </li> <li>⑦       </li> <li>⑨       </li> <li>⑨       </li> <li>⑧       </li> <li>⑨       </li> <lp>⑨       </lp></li> <ll>⑨       </ll></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>○ 功能位置(I)</li> <li>○ </li> <li></li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据)屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(L)</li> <li>《  </li> <li>《  </li> <li>③  </li> <li>⑦   </li> <li>⑦   </li> <li>⑦   </li> <li>⑦   ⑦  ⑨  ⑦</li></ul>
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>□ 功能位置(I)</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>夏政.</li> <li>夏政.</li> <li>□ # # # #</li> <li>□</li> <li>□ # # # #</li> <li>□</li> <li< td=""><td><ul> <li>(修改功能位置 主数据)屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《 ↓ ○ ② ② ○</li> <li>⑦ 能位置: 主数据</li> <li>⑦ 分类 计量点/计数器 数据来源</li> <li>BHSJ-BH01-02-E205</li> <li>英别 II 技术系统 - 标准</li> <li>⑩ ② ②</li> <li>④ ④ ④ ●</li> </ul></td></li<></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据)屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《 ↓ ○ ② ② ○</li> <li>⑦ 能位置: 主数据</li> <li>⑦ 分类 计量点/计数器 数据来源</li> <li>BHSJ-BH01-02-E205</li> <li>英别 II 技术系统 - 标准</li> <li>⑩ ② ②</li> <li>④ ④ ④ ●</li> </ul>
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>□ 功能位置(I)</li> <li>○</li> <li>○<td><ul> <li>(修改功能位置 主数据'屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《  </li> <li>《  </li> <li>③  ②  ②  </li> <li>⑦  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑨  ⑧  ⑨  ⑧  ⑨  ⑨  ⑨  ⑧  ⑨</li></ul></td></li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据'屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《  </li> <li>《  </li> <li>③  ②  ②  </li> <li>⑦  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑨  ⑧  ⑨  ⑧  ⑨  ⑨  ⑨  ⑧  ⑨</li></ul>
<ul> <li>Enter 键,进入</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	★修改功能位置 主数据,屏幕 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H) ✓ 《 □ ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
<ul> <li>Enter 健, 进入</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	(修改功能位置 主数据,屏幕) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H) ▼ 《 图 ② ② ② ③ ③ 简 简 ③ ③ ③ ③ ③ ③ 功能位置: 主数据 3 分类 计里点/计数器 数据未源 BHSJ-BH01-02-E205 类别 M 技术系统 - 标准 稳定错进料换热器 CRTE 3 组织结构 结构
<ul> <li>Enter 健, 进入</li> <li>D能位置(I)</li> <li>D能位置(I)</li> <li>更改</li> <li>更改</li> <li>更改</li> <li>三 48 福</li> <li>の能位置描述</li> <li>功能位置描述</li> <li>状态</li> <li>常规 位置</li> <li>常规 位置</li> <li>常规 位置</li> <li>「常规数据</li> <li>分类</li> <li>対象类型</li> <li>授权组</li> <li>重里</li> <li>库存号</li> </ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据)屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
<ul> <li>Enter 健, 进入</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据,屏幕</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《      <li>《      <li>②      <li>③      <li>⑦       <li>⑦      <li>⑦       <li>⑦      <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑦       <li>⑨       <li>⑨       <li>⑨       <li>⑦       </li> <lp>⑨       </lp></li> <lp>⑨       </lp></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>
<ul> <li>Enter 健, 进入</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	<ul> <li>(修改功能位置 主数据,屏幕)</li> <li>编辑(E) 转到(G) 附加(A) 结构(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)</li> <li>《  </li> <li>⑦  ⑧  ⑨  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑨  ⑨  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑧  ⑨  ⑨  ⑧  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑧  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨  ⑨</li></ul>

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 18 of 280

3	り能位置(工)	离辑(E) 锐	到(⑤) 时加(Δ) 结构(⑤) 环境(公) 系统(公) 帮助(目)	
	其它位置(丛) 创建(C)	Shft+F5	🔚 I 🕲 😫 I 🖴 M M I TI TI A TI A TI 🗮 🔽 I 🞯 🐺	
	)把改(H)		主政据	
	<b>豊示(D)</b> 显示 -> 更改(	(N)	点/计数器 数据来源…	
	清单清错(1)	•	1-02-8205 英別 貫 技术系统 - 株准	
	检查(E)	Shift+F12	換約器	
	保存(5)	Ctrl+S		
	功能(E)		激活 <-> 未激活(A) ▶	
	退出(X)	Shift+F3	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	_
_			(8) 型値	_
(第)	現數据			_
分	<b>典</b>			
23	全央型 (1)			
度	校組			
100	ME		大小小尺寸	-
14	伊特		开始日期 24.07.2020	
-	n dy lat			=
-	医价值		約置日期	
*5	查商款据			
80	造商		参适高国家	
22	8		制造年/月 /	
81	造商零件号			
16	列码			

按 键,回到修改功能位置:初始屏幕,并在屏幕左下角会显示功能位置 BHSJ-BH01-02-E205 已修改,表示该功能位置已删除,但在系统中,功能位置无法删除,仅在该功能位置的状态栏添加了删除标识。

2. 设备主数据维护

2.1. 概念介绍

• 建立设备主数据的目的是区分一定的功能位置下不同设备安装和维修的历史,在 SAP 中所有需维护的设备,都必须建立设备主数据并且安装在功能位置上,设备主数据维护

时前要检查对应的功能位置是否存在,否则需要先维护设备的功能位置(参见维护功能位置主数据流程)。

• 设备种类分为6类,M动设备、S静设备、E电气、I仪表、0其它,设备分类的目的在于便于按类统计维修工作量、维修费用、故障率等。

## 2.2. 设备主数据的创建

2.2.1. 操作路径与事务码

后勤->工厂维护->技术对象管理->设备->创建 事务码: IE01

□ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载! Page 19 of 280

## 2.2.2. 操作步骤

1) 创建一般设备

操作路径与事务码"后勤->工厂维护->技术对象管理->设备->创建(一般)"进入设备创建事务。

☞ SAP 轻松访问	
🗸 💽 🗘 🗘 🕄 😓 😒 😓 🖌 🕲 🖕 🔪 💌 🖃 🖉	T I 🕜 🖳
SAP 轻松访问	
🔹 🖙   🏷   🏪 其它菜单 🛛 📩 🐆 🎓 🖌 🖛 🔤 🔤 创建角色 👘 🚢 分配用户	■ 文档
<ul> <li>后勤</li> <li>设备与工具管理</li> <li>物料管理</li> <li>管理、风险与合规</li> <li>销售与分销</li> <li>后勤执行</li> <li>后勤执行</li> <li>SCM Extended Warehouse Management</li> <li>运输管理</li> <li>生产</li> <li>产品 - 处理</li> <li>高级计划</li> <li>扩展服务部件计划</li> <li>工厂维护</li> <li>AIN 集成</li> <li>计常常信号</li> </ul>	
	11
・ 101 - 创建(常规) ・ □ 创建(特殊) ・ 102 - 更改 ・ 103 - 显示 ・ 104 - 带货物移动的拆除/安装	

输入事务码: IE01 双击 ♀ IE01 - 创建(一般),进入建立设备初始屏幕

#### □ ERP 文库. 欢迎转发, 严禁转载!

Page 20 of 280

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如 要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/77804512707</u> 2006053