西子奥的斯服务器 LCBRCB服务器使用

目录

- Ø LCB2系统服务器使用介绍
- Ø RCB2系统服务器使用介绍

服务器按键说明



3

LCB2菜单树状图



LCB2菜单树状图(续)



M-1-1-1召唤模式

1)	1) 轿厢标识	描述
	А	群控主梯 / 单梯
Á – 01 IDL M -][][В	群控二号梯
C U00 D00 E	С	群控三号梯
/ 2)	2)运行方向	描述
		停止没有运行方向
$A \stackrel{-}{=} 01 IDL M \stackrel{-}{=} J[][$	U	电梯上行方向
C 000 D00 E	D	电梯下行方向
3)	3) 位置显示	描述
	01	当前位置显示
$A = 01 \text{IDL} M = \int \left[\int $	**	没有位置显示
C 000 D00 L		
/ 4)	4) 操作模式	描述
	IDL	当前操作模式(空闲)
	INS	当前操作模式(检修)
	NAV	当前操作模式(不能服务)

M-1-1-1召唤模式



7

3)

M-1-1-1召唤模式



M112监控输入信号



信号状态	描述	
1) ins	检修	
2) es	急停	
3) DW	厅门	
4) DFC	轿门	

上图显示输入状态,字母小写表示没有: 作,字母大写表示动作,按GO ON或GO BACK件可以循环查看所以输入状态

M113监控输出信号



信号状态	描述	
1) U	上行	
2) d	下行	
3) T	快速	
4) g	慢门	

左图显示输出状态,字母小写表示没有; 作,字母大写表示动作,按GO ON或G BACK件可以循环查看所以输入状态 M114 监控群控信号



M121 故障记录 (快捷键 shift+6)



12

M121 故障记录

Event reset 删除故障



M124进入远程站测试功能



M124进入远程站测试功能



M1311设置安装参数(快捷键 shift+4)

INSTALL-MENU > 01 SYSTEM

安装功能下共有十组菜单,按相应数字健或 GO ON或GO BACK键ENTER可以进入。



1)	000	群组元素号
2)	System new	当前群组名称
3)	TOP	当前安装参数名称

元素/ 群组/名称

M1311设置安装参数







M132输入/输出地址参数设置 (快捷键 shift+5)

Enter the IO - Number 输入I/O数字



M132输入/输出地址参数设置

Enter new RSL - Parameter 写入新的远程站参数

		输入远程站参数 input: RSL - Parameter
1)	AD	new RSL-Addr. 新的远程站地址
2)	Р	new RSL-Pin/Plug 新的远程站位

M132I0口反向设置

Setup inverted I/O

I/O口的反相设置

列如 IO-10 锁梯0-601改至1-601。 该功能常开常闭反置

M1331呼叫允许参数设置

M-1-3-3-1

Allowed Menu 允许呼叫菜单

Key Sequen	ce 🖊	1-1	- 3 -	3		
按键顺序						
	ALLC 01	DWED L Er	- Me hable	nu	1	>
	Ĩ	包示下	面界面	ī		
	at 00	CUDE 1110	CUDE	Р 0	R 0	

显示说明

Display			description	values]
	1	at	floor number	00 - 15	楼层
1 2 3 4 5	2	CUDE	front Enable Mask	0000 1111 see below	看下面
at CUDE CUDE P R				2000 dummy opening	虚拟门
00 1110 0000 0 0		C	Car Call	0 call type not allowed in this Opening]
		υ	Up Hall Call	1 call type allowed in this Opening	
		D	Down Hall Call	0不允许操作 1分许操作	
		E	Emergency Hall Call	•1.76113#TF, •76113#TF	
	3	CUDE	rear Enable Mask	0000 1111 see above	「后门
				2000 dummy opening	用
	4	Р	Park Enable Bit	0 parking allowed here 允许在达里拍排	•
				 no parking allowed here 不允许在这里泊 	择
	5	R	Reduced Run	Distance between displayed floor and	
			短楼层运行	the floor above:	
				0 Normal Run 正常运行	
				1 Short Run 短楼层运行	
				4 Medium Run	

M134楼层显示设置

1) L R

2) **00**

3) 10

输入: 位置数字

左边位数

右边位数

标准数字

当前值

4) new

输入工地新值4

22

M134楼层显示设置

写入新的楼层显示数字

Reference List

楼层显示参考列表

值	符号	值	符号	值	符号	值	符号
value	symbol	value	symbol	value	symbol	value	symbol
0	0	10	(blank)	20	J *	30	T *
1	1	11	Α	21	К *	31	U
2	2	12	В *	22	L	32	V *
3	3	13	С	23	M *	33	W *
4	4	14	D *	24	N *	34	X *
5	5	15	E	25	0	35	Y *
6	6	16	F	26	Р	36	Z *
7	7	17	G *	27	Q *	37	-
8	8	18	н	28	R *		
9	9	19	I *	29	s		

ØRCB2系统服务器使用介绍

RCB2树状图

M111与LCB2大致相同,差异处如下所示:

M-1-1-2 监控输入状态

单台电梯

M-1-2-1-1远程站测试

M-1-2-2-1查看故障记录

M-1-2-4查看软件版本

M131设置安装参数

一般参数下共有九组菜单,按相应数字健或GO ON或GO BACK键ENTER可以进入。举例说明: RCB-NO 1 更改为 RCB-NO 2

SETUP	OLD	NEW
RCB-N0	1	

按M1311,显示左图

SETUP	OLD	NEW
RCB-N0	1	2

按2键,显示左图

SETUP OLD NEW RCB-NO 2

按蓝键+ENTER键,显示左图

把PKS-P,EFO-P设置成255可以屏蔽这些功能

M132输入输出地址设置

有关地址说明与LCBII相同,举例说明 0012=33 1 更改为 0012=53 1

IO ADR BADR B 0000 =	按M132,显示左图
IO ADR B ADR B 0012 = 33 1	按1键+2键,显示左图
IO ADR B ADR B 0000 = 33 1 53 1	按5键+3键+1键,显示左图
IO ADR B ADR B 0000 = 53 1	按蓝键+ENTER键,显示左图
把电梯各个功能如消防及锁梯的地	1. 址改成000后, 对应的功能将被屏蔽

M1331呼叫允许参数设置

有关参数说明与LCBII基本相同,唯一差异,LCB2楼层是从00开始,RCB2是从01开始算 举例说明: 将最底层设置成呼叫禁止

at	CUDE	CUDE	PR	按M1331,	显示左图
01	1100	0000	00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

at CUDE CUDE P R 01 0000

按0+0+0+0,显示左图

at	CUDE	CUDE	Ρ	R
01	0000	0000	0	0

按蓝键+ENTER键,显示左图

M-1-3-4楼层显示与LCBII完全相同,请参考LCBII相关说明

M-1-3-5楼层数据对应表

M-1-3-5楼层数据对应表使用

群控电梯楼层数不一致时, 楼层转换表需更改设置,

如下表:

<u>Table #</u>	<u>Car A</u>	<u>Table #</u>	<u>Car B</u>
5	5	5	
4	4	4	5
3	3	3	4
2	2	2	3
1	1	1	2

M-1-4-4操作模式屏蔽

设置功能是否有效,注意设为PROTECT者无法屏蔽。

OPMODE	STATE
EMT	ENABLE

按M144,显示左图

OPMODE	STATE
EMT	DISABLE

按蓝键+ENTER键,显示左图

PF RAM HAS BEEN CLEARED

按M1-5-1可清除内存故障,显示如左图

TO CLEAR SAC RAM PRESS ENTER... 按M1-5-2可进一步清除内存信息,显示如 左图,需要按shift+ENTER后开始

M-1-7-1时间显示

M-1-7-2修改时间显示

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/898011042050006113</u>