



汽车转向系统转向器拆装 检修

by 文库LJ佬

2024-06-12





CONTENTS

- 确定问题并准备工具
- 拆卸转向器
- 检修转向器
- 维护注意事项
- 清洗与组装
- 装配转向器



01

确定问题并准备工具

确定问题并准备工具

问题诊断:

检查转向系统是否存在异常，
确认是否需要拆装检修。



准备工作:

确认工作区域整洁，确保安全
全操作。

问题诊断



01

准备工具：

准备扭力扳手、套筒、螺丝刀等工具。

02

准备工具：

检查液压油是否充足，确认有无泄漏情况。

03

准备工具：

确保车辆稳固支撑，避免意外发生。



准备工作

清理工作区：

清除工作区域周围杂物，确保操作空间畅通。

安全操作：

确保使用工具正确，防止不必要的伤害发生。

安全操作：

确认车辆已停稳，切断电源，避免触电危险。





02

拆卸转向器

拆卸转向器

拆解步骤：

依次进行拆卸转向器的步骤。



拆解步骤

松开螺丝：


使用扭力扳手松开固定螺丝，取下转向器盖板。

拆卸连接件：

依次拆下转向器连接件，注意保留零部件的位置关系。

拆卸转向器：

小心取下转向器，避免损坏其他零部件。





03

检修转向器



检修方法：

对转向器进行细致的检测和
维护。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447201045104006121>