



RAZER BLADE 15


마스터 가이드

# 목차

1. 구성품.....	2
2. 보증 지원.....	1
3. 노트북 시작하기.....	2
4. 드라이버 설치에.....	3
5. RAZER BLADE 15 사용.....	4
6. RAZER BLADE 15 구성.....	5
7. 안전 및 유지관리.....	18
8. 법률 용어.....	20

# 1. 구성품

- Razer Blade 15  
(모델 번호: RZ09-0421)




- A. 어레이 마이크
- B. 웹캠 표시등
- C. 내장 웹캠
- D. 적외선 센서
- E. 15.6 인치 디스플레이
- F. 전원 버튼
- G. THX® Spatial Audio 지원 스피커
- H. Razer Chroma™가 지원되는 퍼키 RGB 조명의 N-키 롤오버 백라이트 키보드
- I. 정밀 유리 터치패드
- J. 전면 LED 전원 표시등
- K. UHS-II 카드 리더
- L. Thunderbolt™ 4 포트(USB Type-C)
- M. 2 세대 USB 3.2, Type-A 포트
- N. HDMI 2.1 포트
- O. 보안 슬롯
- P. 전원 포트
- Q. 2 세대 USB 3.2, Type-C 포트
- R. 3.5mm 콤보 포트

- 전원 어댑터 + 지역별 전원 코드
- 청소용 극세사천
- 중요 제품 정보 안내

## 2. 보증 지원

소지하고 계신 노트북은 제조사 1년 보증\*과 1년 배터리 보증이 제공됩니다.  
[razerid.razer.com](http://razerid.razer.com)에서 등록 시 제품 성능 향상과 Razer의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.



제품 일련 번호는 여기에서  
확인할 수 있습니다.

*\*품질보증은 지역별로 다를 수 있으며 현지 법률의 적용을 받습니다.*

궁금한 점이 있으십니까? [support.razer.com](http://support.razer.com)에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527110031060006150>