


# SUPOR 苏泊尔

## 搅拌机（料理机）

型号：DJ10B-P19E

## 使用说明书



微信扫一扫  
海量食谱 售后无忧

<b>一、使用说明</b>	
产品结构	02
盒装附件	03
控制面板	03
操作使用说明	03
<b>二、食谱</b>	05
<b>三、使用注意事项</b>	06
<b>四、保养与维修</b>	09
清洁与保养	09
常见故障的判别与处理方法	10
<b>五、产品规格</b>	11
<b>六、电路原理图</b>	11
<b>七、食品接触材料信息表</b>	12
<b>八、环保清单</b>	13
<b>九、产品标识卡</b>	15
<b>十、售后服务</b>	15

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；


使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。

产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

# 一、使用说明

---

## 1、产品结构



注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536142202001010100>