

AXIS P13 Network Camera Series

AXIS P1364 Network Camera

AXIS P1365 Mk II Network Camera

AXIS P13 Network Camera Series

目录

关于本手册	3
解决方案概述	4
产品概述	5
在网络上查找设备	6
访问设备	6
安全密码	6
其他设置	7
需要更多帮助?	7
捕捉模式	7
选择捕捉模式	7
更换镜头	7
使用隐私遮罩隐藏图像的某些部分	7
在低照度条件下降低噪声	8
选择曝光模式	8
最大化图像细节	8
监控窄长区域	8
改进面部识别	9
视点区域	10
处理具有坚固背光的场景	10
当设备侦测到移动时，显示视频流中的文本叠加	11
比特率控制	11
视频压缩格式	13
降低带宽和存储	13
设置网络存储	14
向录像添加音频	14
设置规则和警报	14
触发操作	14
当摄像机侦测到移动时录制视频	14
应用程序	15
故障排查	16
重置为出厂默认设置	16
检查当前固件	16
升级固件	16
技术问题、线索和解决方案	17
性能考虑	18
规格	19
LED 指示灯	19
SD 卡槽	19
按钮	20
连接器	20

AXIS P13 Network Camera Series

关于本手册

关于本手册

本用户手册描述了几种产品。这意味着您可能会找到不适用于您产品的说明。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548135103035006106>