

NOKIA

Nokia 8110 4G

用户指南

目录

1 关于本用户指南	5
2 使用入门	6
按键与组件	6
设置手机及开机	6
为您的手机充电	8
3 基本操作	10
探索您的手机	10
更改音量	10
输入文字	10
4 与朋友和家人保持联络	12
通话	12
通讯录	12
发送信息	13
发送邮件	13
5 对手机进行个性化设置	14
更改铃声	14
更改您的主屏幕图案	14
6 相机	15
照片	15
视频	15
7 互联网和连接	16
浏览网络	16
Bluetooth®	16
WLAN	16

8 音乐和视频	17
音乐播放器	17
收听电台	17
视频播放器	17
录音机	18
9 安排您的日程	19
时钟	19
日历	19
计算器	19
备注	20
转换器	20
10 复制内容并检查存储	21
复制内容	21
存储	21
11 安全和隐私	22
保密设置	22
KaiOS 商店	22
12 产品和安全信息	23
为了您的安全	23
网络服务和费用	25
紧急呼叫	25
小心使用您的设备	26
回收	27
带有叉号的四轮回收车标志	27
电池和充电器信息	27
儿童	28
医疗器械	28
植入式医疗器械	28

听力	28
保护设备免受有害内容的侵扰	29
汽车	29
有可能引起爆炸的地方	29
证书信息 (SAR)	29
关于数字版权管理	30
版权和其他声明	30

1 关于本用户指南



重要须知：有关安全使用设备和电池的重要信息，请在**使用设备之前**阅读“**产品和安全信息**”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/766115240203010215>