

CNG 加气站操作工《CNG 加气站中级操作工考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、判断题：燃气车辆进站后需要司机下车协助加气，乘客可留在车上。
- 2、判断题：纯甲烷无色，稍有蒜味，比空气轻。
- 3、多项选择题：导致压缩机报警并自动停车的情况有（ ）。A. 各级吸、排压力不符合规定值
B. 冷却水压和温度不符合规定值
C. 润滑油压力温度不符合规定值
D. 压缩机电机过载
- 4、判断题：更换压力表时，由于压力表接口一般较细，所以允许带压操作。
- 5、单项选择题：相对来说，使用天然气比使用液化石油气的安全性（ ）A. 高
B. 低
C. 一样
D. 不确定
- 6、单项选择题：加气站气密试验用的压力表的精度不能低于（ ）级。A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.0
- 7、判断题：加气作业时加气胶（软）管不得交叉或绕过其他设备。
- 8、判断题：扑救火灾时，人员应站在火势的上风口。
- 9、多项选择题：下面有关压缩机检修描述正确的（ ）。A. 小修为检查性的维修
B. 小修运转 200h 后进行
C. 中修运转 3000-6000h 后进行
D. 大修运转 10000h 后进行
- 10、单项选择题：给汽车加气操作顺序说法正确的为（ ）A. 拔下密封塞，先打开加气枪开关，然后再打开车载加气嘴处的手动开关，将加气枪插入车载加气嘴，最后按下加气按键开始加气。
B. 先打开车载加气嘴处的手动开关，然后再打开加气枪开关，拔下密封塞，将加气枪插入车载加气嘴，最后按下加气按键开始加气。
C. 先打开加气枪开关，然后再打开车载加气嘴处的手动开关，拔下密封塞，将加气枪插入车载加气嘴，最后按下加气按键开始加气。
D. 拔下密封塞，将加气枪插入车载加气嘴，先打开加气枪开关，然后再打开车载加气嘴处的手动开关，最后按下加气按键开始加气。
- 11、判断题：CNG 加气站用来对天然气进行分离净化的设备有分离器、调压器、气体过滤器、干燥塔等。
- 12、单项选择题：压缩机停机时应打开废气排出阀，使压缩机系统中的压力降至（ ）Mpa 时再关闭。A. 1

- B. 0.3
 - C. 0.5
 - D. 0.1
- 13、单项选择题：干燥器再生时，间隔（ ）分钟自动排污一次。A. 60
- B. 15
 - C. 30
 - D. 20
- 14、单项选择题：加气站压力表（ ）个月至少应校验一次；安全阀每（ ）年校验一次。A. 6、1
- B. 6、2
 - C. 3、1
 - D. 1、2
- 15、单项选择题：添加或更换分子筛时一定要在停机后进行，必须将吸附塔内的压力卸放至零后方可松开（ ）螺帽进行加料，严禁带压操作。A. 填料口
- B. 进气阀门
 - C. 排气阀门
 - D. 排污阀门
- 16、多项选择题：CNG 加气站储气设施储气的作用是（ ）。A. 设计需要
- B. 调峰
 - C. 减少压缩机开机次数
 - D. 减少设备磨损
- 17、判断题：可燃气体爆炸极限数值范围大，说明其危险性小。
- 18、判断题：天然气的爆炸极限与温度、压力等条件有关。
- 19、判断题：加气机加气不走字损失的气量不能被计量和察觉。
- 20、判断题：甲烷具有很低的热稳定性和很高的热值
- 21、多项选择题：加气机高压软管在（ ）情况下应进行更换。A. 鼓包
- B. 漏气
 - C. 钢丝外露
 - D. 破裂
- 22、判断题：《车用气瓶安全技术监察规程规定》规定：充装单位应当负责对车用气瓶抽真空或者进行惰性气体（如氮气）置换。
- 23、判断题：维修场站内设备时可以使用铁制工具。
- 24、多项选择题：通常情况，压缩机零部件从曲轴到气缸的顺序依次为（ ）。A. 十字头
- B. 活塞
 - C. 活塞杆
 - D. 连杆
- 25、判断题：天然气中含水汽不会对设备造成额外的损坏，天然气脱水只是为了提高纯度。
- 26、单项选择题：自力式压力调节阀的执行机构主要有（ ）A. 膜头式、电动式、活塞式
- B. 膜头活塞式、活塞式、膜头式
 - C. 活塞式、气动式、电动式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785312321224011200>