

使用说明书



头带

USB 连接线

PC 适配器

T2410 连接线

驱动光盘

备用电极

使用说明书

安装驱动

连接方式

双击桌面上的 NeuroHarmony 图标运行

出现开始画面和音乐，随后出现第一个菜单，叫初始菜单。



图【1-1】初始画面

G 是神经反馈训练游戏程序菜单。

黄色 **M** 是脑电波检测和分析程序菜单。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/856033124234010040>