

Haier



冰箱 使用说明书

型号
BCD-
526WGHTD14S8U1



- 本说明书为通用手册
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

1. 产品介绍	1
1.1. 产品部件	1
1.1.1. 部件介绍	1
1.1.2. 装箱单	1
1.2. 技术规格	2
1.2.1. 技术数据	2
1.2.2. 产品尺寸及安装要求	3
2. 使用说明	6
2.1. 安全注意事项	6
2.1.1. 警示符号含义	6
2.1.2. 电气	6
2.1.3. 使用	6
2.1.4. 维护	6
2.2. 冰箱安装	6
2.2.1. 首次使用	6
2.2.2. 安装步骤	7
2.3. 冰箱操作	8
2.3.1. 功能介绍	8
2.3.2. 通电/断电	11
2.3.3. 温度调节	11
2.3.4. 互联功能	11
2.4. 食品存储注意事项	12
2.4.1. 各类食品建议存贮的区间	12
2.4.2. 冷藏室的使用及注意事项	13
2.4.3. 冷冻室的使用及注意事项	17
2.4.4. 变温室的使用及注意事项	20
2.4.5. 节能使用的注意事项	20
2.5. 清洁保养	21
2.5.1. 冰箱的清洁	21
2.5.2. 各部件的拆卸与清洁	21
2.5.3. 冰箱的搬运	22
2.5.4. 冰箱的停用	22
3. 售后服务	23
3.1. 疑难解答	23
3.1.1. 工作	23
3.1.2. 时间	23
3.1.3. 温度	23
3.1.4. 气味	23


3.1.5. 声音.....	23
3.1.6. 水珠.....	23
3.2. 有害物质.....	23
3.2.1. 有害物质.....	23
3.3. 保修说明.....	24
3.3.1. 保修说明.....	24

1. 产品介绍

1.1. 产品部件

1.1.1. 部件介绍

内部件名称



(注：具体以实物为准，3-4，7-13为可拆卸部件。用户可通过拆卸冰箱的部分部件，达到增大冰箱储存空间的目的，具体拆卸方法，请参阅“各部件的拆卸与清洁”篇。)

编号	部件名称
①	冷藏室灯
②	竖梁
③	保湿盖板
④	鲜活保湿抽屉
⑤	冷藏把手呼吸灯
⑥	冷冻照明灯
⑦	搁物架
⑧	瓶座
⑨	下搁物架
⑩	珍品变温抽屉
	冷冻托盘
	恒温空间抽屉(中)
	恒温空间抽屉(下)

1.1.2. 装箱单

装箱单

型号	BCD-526WGHTD14S8U1
附件袋总成	1
瓶座	6
搁物架	2
下搁物架	1
保湿盖板	1
珍品变温抽屉	1
鲜活保湿抽屉	1
冷冻托盘	2
恒温空间抽屉（中）	2
恒温空间抽屉（下）	2

本产品因不断研究改进，保留冰箱各部件的变更权利，恕不另行通知，敬请谅解。

附件袋总成



1.2. 技术规格

1.2.1. 技术数据

技术数据

型号	BCD-526WGHTD14S8U1
星级标识	
气候类型	SN.N.ST.T型
防触电保护类别	I类
总容积	526L
冷藏室容积	314L
冷冻室容积	173L
变温室容积	39L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定电流	2.0A
能效等级	1级
年耗电量	336(kW·h/y)
综合耗电量	0.92(kW·h/24h)
噪声（声功率级）	37dB(A)
除霜输入功率	185W
重量	109kg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/865102220113011302>