

老板烤箱使用说明书

篇一：烤箱中文说明书-----通用

感谢您选用我们的产品。

建议您认真阅读本手册，以便正确的使用烤箱并及时进行保养。

1. 安全正确使用指导

本手册是烤箱不可分割的一个组成部分，因此在烤箱的使用过程中，都要把这本说明书放在容易拿到的地方。建议您在使用前，仔细阅读手册中的全部说明。必须请专业的技工根据当地的电力法规来安装烤箱。此款烤箱为嵌入式、家用电烤箱，符合当前的法律法规。电烤箱仅用于烹饪和加热食物，不可用作其他用途。制造商对因不正确操作所造成的人身伤害和财产损失不负任何法律责任。

不要将烤箱的包装放在家里，将废料分类并将其送到专门的垃圾处理场。

安全规则要求方式规定：电路系统必须接地线。

通过插座与插头连接电源时，要确保两者互相匹配并用用电线正确的连接。安装烤箱时，必须保证够得着插座。不要直接拽拉电线来拔掉插头。

不要阻住通风孔和放热口。

安装结束后立即根据下述指导对烤箱进行简单的检查测试。如果烤箱不工作，马上切断电源，然后给技术服务中心打电话。绝对不要试着自己维修烤箱。

每次用完烤箱后必须检查控制旋钮是否处于“零”（关闭）位置。

不要把易燃物体放在烤箱内：否则会着火造成火灾。

使用中，烤箱会变得很热。小心不要触摸烤箱内的加热组件。

烤箱门上贴着铭牌，您可以清楚地看到标有技术数据、登记号码和商标。不要撕掉此铭牌。

本烤箱是为成人设计的，不要让儿童接近玩耍。

烤箱符合废旧电子及电设备 XX/96/EC 欧盟标准（WEEE）。

使用烤箱前，必须撕掉所有的标签和烤箱内、外部的保护膜。

制造商对因下列原因造成的人身伤害和财产损失不负任何法律责任：未按照上述指导进行操作、乱拆烤箱的零部件或未使用原厂配件。

2.安装说明

2.1 接电

检查家中电源电压及功率是否与贴在烤箱门框的铭牌上所列的信息一致。决不要撕掉烤箱的铭牌。

根据安全准则中所描述的方法将烤箱接地。

如果接电方式使用插头和插座，则必须保证插头与插座相匹配。一定不要使用适配器和分流器，因为这些设备可能因过热而引起着火。

2.1.1 灶具的控制旋钮在烤箱上

此种型号的烤箱，未提供电源线，请使用 H05RR-F/HO5RN-F 橡胶电缆，并保证布置电源线时电源线不会碰到烤箱的外部金属部件。

松开相应的螺丝，取下烤箱后盖并露出接线条，然后连接电线并保证底线至少比其它电线长 20mm。为保护电源线，一定要正确安装烤箱。

工作电压 220-240V ~ ：使用 H05RR-F/HO5RN-F 型号

的三心电源线 (3×4mm²)。

工作电压 380-415V2N ~ ：使用 H05RR-F/HO5RN-F 型号 的四心电源线 (4×2.5mm²)。

工作电压 380-415V3N ~ ：使用 H05RR-F/HO5RN-F 型号 的三心电源线 (5×1.5mm²)。

连接到烤箱上的电线端必须接地，且最短长度为 20mm（黄绿色）。

制造商对因下列原因造成的人身伤害和财产损失不负任何法律责任：未按照上述指导进行操作、

乱拆烤箱的零部件。

2.2 安装烤箱

烤箱可以被安装到任何耐热（120°C）的橱柜内。根据图 1、图 2、图 3 所示尺寸进行安装。如果将烤箱安装在台下，则参照图 3 中的数据。如果将烤箱安装在灶具的控制旋钮在烤箱上的台面下，则参照图 1 所示尺寸，烤箱距离四壁的最小距离为 110mm。如果将烤箱安装立柜中，则应根据图 2 所示的数据，保证烤箱距离顶部和侧壁的最小距离为 80-90mm。拧紧框上的四个螺丝来固定烤箱（参见 A）（图 1）。

如果将烤箱安装在一个独立的灶具下，烤箱后面和底部距橱柜的最小距离如图 1（参见 B）。根据相应的说明安装和保护灶具。

当把烤箱推入橱柜时，决不要把烤箱门当杠杆使用。打开、关闭烤箱门时不要用力过大。

2.3 连接灶具到烤箱上

安装时，灶具必须连接到烤箱上，一定要给烤箱留足够的空间，具体操作步骤如下：将灶具的地线（黄绿色）接到烤箱的地线端 A（见图）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885241222001011121>