



RAZER LAPTOP COOLING PAD

GUIA PRINCIPAL


Mantenha a calma quando o jogo esquentar com o **Razer Laptop Cooling Pad**, um suporte inteligente que controla dinamicamente a velocidade da ventoinha com base na temperatura do notebook. Com uma câmara de pressão hermética, curvas personalizáveis da ventoinha e um hub USB A de 3 portas para a máxima conectividade, dê ao seu notebook o impulso de que ele precisa para dar o melhor de si.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA	5
4. PRIMEIROS PASSOS	6
5. USO DA BASE DE RESFRIAMENTO	9
6. CONFIGURANDO A SUA RAZER LAPTOP COOLING PAD	11
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	25
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	27

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM


▪ Razer Laptop Cooling Pad



- A. Conector USB Tipo A
- B. Porta de alimentação
- C. Portas USB Tipo A
- D. Encaixe para a moldura magnética*
- E. Ventoinha de alta velocidade de 140 mm
- F. Suporte para notebook ajustável
- G. Botão Chroma RGB (personalizável)


- H. Botão de velocidade da ventoinha (personalizável)
- I. Botão Liga/Desliga
- J. Apoios em borracha antiderrapante
- K. Tampa da ventoinha
- L. Filtro de entrada de ar em rede
- M. Sub-iluminação

▪ 3 molduras magnéticas destacáveis (A, B e C)*



*A Moldura B vem pré-instalada na base de resfriamento.

▪ Adaptador de alimentação + plugues regionais**



- Guia de informações importantes sobre o produto

*** Pode variar em regiões específicas.*

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Notebook de 14 a 18 polegadas[†]
- Porta USB Tipo A
- Tomada de CA

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

[†]Para obter a lista completa de compatibilidade, visite: support.razer.com

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/907065113110010005>