

INTELLIGENT SEWER ROBOT

YL-CCTV

管道机器人检测系统

技术说明书

MANUAL



感谢您选择本公司的仪器，在使用本仪器前，请仔细阅读本说明书。

尊敬的岩联用户：

为了使您尽快掌握本仪器的使用方法，我们特别为您编写了此说明书，从中您可获得有关本仪器的功能特点、性能参数、操作方法等方面的知识。我们建议您在使用本产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好的使用本产品。

我们将尽最大的努力确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，如有疏漏，欢迎您指正，我们表示感谢。

为了提高本仪器的整机性能和可靠性，我们可能会对仪器的硬件和软件做一些改进和升级，导致本说明书内容与实物存在差异，请以实物为准，但这不会实质性的影响您对本仪器的使用，请您能够谅解！

谢谢您的合作！

岩联团队

仪器配置

序号	产品名称	数量	备注
1	旋转变焦镜头	1	
2	爬行器	1	
3	平板主控	1	安卓（含充电器数据线）
4	充电适配器	1	
5	电动/手动电缆盘（含摇柄）	1	
6	电缆线	1	120 米
7	6\8 寸轮	4	选配
8	箱子	1	1 套
9	U 盘	1	16G, 内含典型数据、分析软件、说明书等
10	附件	1	说明书、合格证、清单

工具及配件

1	下井挂钩专用吊绳	1	根	
2	两轮组叠加螺丝	24	个	内六角杯头螺钉 M5X16
3	轮组与轴锁紧螺钉 (带弹垫)	8	个	内六角杯头螺钉 M6*16
4	专用充气嘴	1	套	
5	内六角扳手 5MM	1	个	
6	内六角扳手套装	1	套	
7	AHD 电缆接头/爬行器 尾部航插座堵头	2	个	
8	点烟器插座		个	
9	护线器	1	个	
10	尾部连接器扳手	1	个	



注意事项

1. 仪器的使用及储藏过程中应注意**防尘、防水**；
2. 在运输过程中应注意**防撞、防摔**。
3. 不要使用坚硬的物体（如钥匙等）操作触摸屏，否则会使触摸屏出现划痕甚至损坏。
4. 本仪器采用内置专用可充电锂电池进行供电，如完全充满，最长工作时间 ≥ 6 小时；随着使用次数的增加，最长工作时间会变短。
5. 仪器充电状态下充电器充电指示灯为红灯，充满状态下，充电指示灯为绿灯，**切忌不要对电池进行超长时间充电**。
6. 仪器长期闲置不用时，应定期对仪器进行使用放电、充电。
7. 在充电过程当中，若出现过热等异常现象发生时，请立即切断电源开关。
8. 传感器在使用过程中应注意保护，应防止传感器从高处跌落或被压在重物之下；同时不能随意扯拉加速度计连线。
9. 本仪器已进行密封处理，未经允许**请勿自行拆卸仪器**。
10. 在进行数据导出时，请在**关机状态插入和拔出U盘**。

版本：2022061701

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965203212142011213>